GOING FUTURE TODAY.



HDIQ 1 HDMI in QAM/DVB-T Encoder



Betriebsanleitung



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

HINWEIS: Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch! Sie enthält wichtige Informationen über Installation, Umgebungsbedingungen und Wartung des Geräts. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch und für die Übergabe im Falle eines Eigentümer- bzw. Betreiberwechsels auf. Auf der ASTRO Internetseite steht Ihnen eine PDF-Version dieser Anleitung (ggf. in einer aktualisierten Version) zum Download zur Verfügung. Die Firma ASTRO bestätigt, das die Informationen in dieser Anleitung zum Zeitpunkt des Drucks korrekt sind, behält sich aber das Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen, der Bedienung des Gerätes und der Betriebsanleitung ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.



Inhaltsübersicht

Verwendete Symbole und Konventionen	Seite 04
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 05
Zielgruppen dieser Anleitung	Seite 05
Gerätebeschreibung	Seite 06
Wichtige Sicherheitshinweise	Seite 07
Garantiebedingungen	Seite 11
Leistungsbeschreibung	.Seite 11
Entsorgen	Seite 11
Montagevorschlag	Seite 13
Anschließen	Seite 14
In Betrieb nehmen	Seite 16
Bedienelemente und Display	Seite 17
Programmieren über das Display am Gerät	Seite 19
Menü-Übersicht	Seite 20
Programmieren über die Weboberfläche	Seite 29
Fehler suchen	Seite 49
Warten und Instandsetzen	Seite 49
Ländercodes	Seite 50
Technische Daten	Seite 51







In dieser Anleitung verwendete Symbole

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung begegnen:

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr durch elektrische Spannung und bei nicht beachten der Hinweise in dieser Anleitung besteht.







Warnt vor verschiedenen Gefährdungen für Gesundheit, Umwelt und Material.

Recycling-Symbol: weist auf die Wiederverwertbarkeit von Bauteilen oder Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) hin. Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recyclingstellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden.

Weist auf Bestandteile hin, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der HDIQ 1 ist ein HDMI in QAM/DVB-T Umsetzer. Er ist ausschließlich zur Signalumsetzung bestimmt.

Eine Modifikation der Geräte oder der Gebrauch zu einem anderen Zweck ist nicht zulässig und führt unmittelbar zum Verlust jeder Gewährleistung durch den Hersteller.

Zielgruppen dieser Anleitung

Installation und Inbetriebnahme

Zielgruppe für die Installation und Inbetriebnahme von ASTRO-Kopfstellentechnik sind qualifizierte Fachkräfte, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, die auszuführenden Arbeiten gemäß EN 60728-11 und EN 60065 auszuführen. Nicht qualifizierten Personen ist es nicht erlaubt, das Gerät zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

Gerätekonfiguration

Zielgruppe für die Konfiguration der ASTRO-Kopfstelle sind unterwiesene Personen, die durch Schulung in der Lage sind, Einstellungen vorzunehmen. Eine Kenntnis der EN 60728-11 und 60065 ist für das Vornehmen von Einstellungen nicht erforderlich.



Gerätebeschreibung

Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:

- HDMI in QAM/DVB-T Umsetzter HDIQ 1
- Netzteil
- Betriebsanleitung



Bild 1: HDIQ 1 Signalumsetzer

Der Signalumsetzer HDIQ 1 besitzt eine CE-Kennzeichnung. Hiermit wird die Konformität der Produkte mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten Anforderungen bestätigt.

 [1] Display
 [2] Betriebszustandsleuchte
 [3] Alarm Kontrolleuchte
 [4] USB Kontrollleuchte
 [5] Locktaste
 [6] HF Ausgang
 [7] HF Eingang
 (Anschluss eines externen DVB-C/T Signals)
 [8] Closed Captioning Buchse
 (Hinzufügen externer Untertitel)
 [9] RJ 45 Ethernet-Buchse
 [10] HDMI Eingangsbuchse
 [11] USB Anschluss
 [12] Netzteilbuchse für externes
 12 V DC Steckernetzteil
 [13] Erdungsanschluss

CE





Wichtige Sicherheitshinweise

Um drohende Gefahren so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie folgende Sicherheitshinweise beachten:

ACHTUNG: Bei Missachtung dieser Sicherheitshinweise drohen Personenschäden durch elektrische und thermische Gefährdungen!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur an den zulässigen Betriebsorten und unter den zulässigen Umgebungsbedingungen (wie nachfolgend beschrieben) sowie nur zu dem im Abschnitt "Bestimmungsgemäßer Gebrauch" beschriebenen Zweck.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

HINWEIS: Lesen Sie dies Betriebsanleitung aufmerksam durch! Sie enthält wichtige Informationen über Installation, Umgebungsbedingungen und Wartung des Geräts. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch und für die Übergabe im Falle eines Eigentümer- bzw. Betreiberwechsels auf. Auf der ASTRO Internetseite steht Ihnen eine PDF-Version dieser Anleitung (ggf. in einer aktualisierten Version) zum Download zur Verfügung.

- Überprüfen Sie die Verpackung und das Gerät sofort auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Der Transport des Geräts am Netzkabel kann zu einer Beschädigung des Netzkabels oder der Zugentlastung führen und ist daher nicht zulässig.

Installation und Betrieb

- Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 60065) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden.
- Planen Sie den Montageort so, dass Kinder nicht am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können.
 - Die elektrischen Anschlussbedingungen müssen mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.



	Um Beschädigungen durch Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nur an senkrechten Flächen montiert werden. Dabei muss der Anschluss für das Netzteil nach rechts zeigen. Der Montageuntergrund sollte eben und schwer entflammbar sein. Betriebsposition: Gerät senkrecht, mit HF-Buchsen unten und externem DC-Netzteilanschluss rechts.
	Die in den technischen Daten angegebenen zulässigen Umge- bungstemperaturen müssen eingehalten werden. Durch Über- hitzung des Gerätes können Isolierungen beschädigt werden, die der Isolation der Netzspannung dienen.
	Das Gerät und dessen Kabel dürfen nur abseits von Wärme- strahlung und anderen Wärmequellen betrieben werden.
	Zur Vermeidung von Stauwärme ist die allseitige, freie Umlüf- tung zu gewährleisten (20cm Mindestabstand zu anderen Gegenständen). Die Montage in Nischen und die Abdeckung des Montageorts, z. B. durch Vorhänge, ist nicht zulässig. Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
	Bei Schrankmontage muss eine ausreichende Luftkonvektion möglich sein, die sicherstellt, das die maximal zulässige Umgebungstemperatur eingehalten wird.
4	Auf dem Gerät und auf dem externen Netzteil dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.
	Das Teilnehmernetz muss gemäß EN 60728-11 geerdet sein und bleiben, auch wenn das Gerät ausgebaut wird.
	Das Gerät und das Netzteil besitzen keinen Schutz gegen Wasser und dürfen daher nur in trockenen Räumen betrieben und angeschlossen werden. Das Gerät und das externe Netz- teil dürfen keinem Spritz-, Tropf-, Kondenswasser, oder ähnli- chen Wassereinflüssen ausgesetzt sein, da dies die Isolation der Netzspannung beeinträchtigen kann.
	Der Netzstecker des externen Netzteils dient im Service- als auch im Gefahrenfall als Trennvorrichtung von der Netzspan- nung und muss deshalb jederzeit erreichbar und benutzbar sein. Nach Anschluss an die Netzspannung ist das externe Netzteil in Betrieb. Ist darüber hinaus noch das Netzteil mit der DC-Buchse des Geräts verbunden, so ist auch das Gerät in Betrieb.
	Das Gerät darf ausschließlich durch das mitgelieferte, externe Netzteil gespeist werden. Das mitgelieferte, externe Netzteil darf nur zur Speisung des Geräts verwendet werden, welches mit dem externen Netzteil mitgeliefert wurde.







Wartung

Die Betriebsanzeige zeigt lediglich das Vorhandensein einer vom Netz getrennten Gleichspannung an, die die Komponenten des Geräts versorgt. Nicht leuchtende Betriebsanzeigen (des Netzteils oder des Geräts) bedeuten jedoch keinesfalls, das das Gerät vollständig von der Netzspannung getrennt ist. Im externen Netzteil können dennoch berührungsgefährliche Spannungen anliegen. Auch nach Netztrennung können im externen Netzteil noch mehrere Minuten lang berührungsgefährliche Spannungen anliegen. Das Gehäuse des Geräts und des externen Netzteils darf nicht geöffnet werden.

Unbedingt beachten: EN 60728-11 - Teil 1, Sicherheitsanforderungen / Keine Servicearbeiten bei Gewitter!

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker!

Reparatur

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei Funktionsstörungen muss das Gerät vom Netz getrennt und autorisiertes Fachpersonal hinzugezogen werden. Gegebenenfalls ist das Gerät an den Hersteller einzusenden.

Allgemeine Hinweise

- Bewahren oder benutzen Sie das Gerät an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Es kann Kleinteile enthalten, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Entsorgen Sie übrig gebliebene Kleinteile.
- Zur Verpackung des Geräts wurden ggf. Plastikbeutel verwendet. Halten Sie diese Plastikbeutel von Babies und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Plastikbeutel sind kein Spielzeug.
- ❑ Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien auf oder an Orten, an denen es zum Austreten von Chemikalien kommen kann. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten können zum Schmelzen oder zur Auflösung des Gehäuses und/oder von Kabeln führen, so dass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Sie können auch zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Schließen Sie mitgelieferte Netzadapter nicht an andere Produkte an!





Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der . Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im Internet unter der Adresse "www.astro-kom.de".

Leistungsbeschreibung

Der HDIQ 1 dient zur Modulation von lokalen HDMI Quellen (z. B. Kamera, Settop-Box, PC) in einen QAM bzw. DVB-T Ausgangskanal.



Bild 2: HDIQ 1 Signalfluss

Das Gerät bietet folgende Leistungsmerkmale:

- DVB-C oder DVB-T zwei Modulatoren in einer Hardware
- Hoher Ausgangspegel 90…105 dBµV
- Umfangreiche Bearbeitung der DVB-Tabellen PMT, SDT, NIT, LCN
- Umfangreiche Bearbeitung auf PID-Ebene VPID, APID, PCR, TSID, ONID
- Effiziente Kodierung geringe Bitrate
- IP Ausgangssignal gleichzeitig mit DVB-C/T
- IP Ausgang als CBR / VBR, UDP / RTP, Unicast / Multicast
- Individualisierung durch OSD (Logo, QR-Code oder "laufende Zeile")

Intuitive Bedienung

Verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß, indem Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.



Entsorgen





Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Dieses Gerät ist nach seiner Verwendung entsprechend den aktuellen Entsorgungsvorschriften Ihres Landkreises / Landes / Staates als Elektronikschrott einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

ASTRO Bit ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.



Montagevorschlag

VORBEREITUNG:

Bevor Sie das Gerät befestigen, bringen Sie zunächst vier Bohrlöcher in einer senkrecht stehenden Montagefläche an und setzen passende Dübel darin ein.Platzieren Sie dazu das Gerät zunächst an der Wand und zeichnen Sie die vier zu bohrenden Stellen an.

Zum Befestigen des Geräts gehen Sie dann wie folgt vor:

AUFGABE

- Legen Sie die Geräterückseite so an der Montagefläche an, dass dessen Aufhängevorrichtungen genau über den vier Schraubenköpfen liegen. Die Anschlussbuchsen des Geräts müssen dabei nach unten zeigen.
- 2. Schieben Sie das Gehäuse nun leicht nach unten, bis die Oberkanten der Aufhängevorrichtungen gegen die Schrauben drücken.

ERGEBNIS:

Das Gerät ist nun befestigt und kann mit dem Netzteil verbunden werden.

Anschließen







VORBEREITUNG:

Um die Anschlüsse des HDIQ 1 zu verbinden, gehen Sie so vor:

AUFGABE

- Stecken Sie jeweils einen F-Stecker auf die Eingangs [7]- und Ausgangsbuchse [6] (siehe links) des Geräts. Achten Sie darauf, dass die Koaxialkabel mit einem ausreichenden Biegeradius verlegt sind.
- 2. Verbinden Sie den Erdungsanschluss [13] des HDIQ 1.
- 3. Stecken Sie den Stecker eines HDMI Kabels in die HDMI Buchse [10] des HDIQ 1.
- Stecken Sie den zweiten Stecker des HDMI Kabels in die HDMI Buchse des Geräts, dessen Transportstrom vom HDIQ 1 verarbeitet werden soll (z. B. Kamerasignal, DVD Player).

Ergebnis:

Die Anschlüsse des Geräts sind nun verbunden und Sie können mit der Konfiguration beginnen (siehe nächster Abschnitt "Konfiguration").

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer oder unvorsichtiger Handhabung von F-Steckern kann die Einhaltung der EMV-Grenzwerte nicht grundsätzlich sichergestellt werden.





Bild 3 zeigt ein Anschlussbeispiel für den HDIQ 1:

Bild 3: Anschlussbeispiel

Bild 4 zeigt ein Anschlussbeispiel mit Kaskadenschaltung von zwei HDIQ 1 Geräten. Um zusätzliche Kapazitäten für Eingangssignale zu schaffen, können mehrere HDIQ 1 miteinander verbunden werden. Dazu müssen Sie den HF Ausgang eines Geräts mit dem HF Eingang eines anderen verbinden.



Bild 4: Anschlussbeispiel mit Kaskadenschaltung





In Betrieb nehmen

Um den HDIQ 1 in Betrieb zu nehmen, müssen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit dem Netz verbinden. Gehen Sie dabei so vor:

- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Netzteilbuchse des Geräts [12] (siehe links).
- Verbinden Sie den Netzstecker des Netzteils mit dem Netz.

Leuchtet die Betriebszustandsleuchte [2] (siehe links, unten) konstant, dann ist das Gerät betriebsbereit.

ACHTUNG: Wenn die Betriebszustandsleuchte blinkt oder nicht leuchtet, kann

- das Netzteil defekt sein

- das Gerät defekt sein, oder

- ein unzulässsiger Betrieb vorliegen (z. B. Fehlbedienung, falsches Netzteil).

(Vgl. Abschnitt "Warten und Instandsetzen")

HINWEIS: Das Verwenden eines anderen Netzteils mit einer anderen Ausgangsspannung bzw. Polarität kann zur Zerstörung des Geräts sowie zu Funktionsstörungen führen und bedingt das Erlöschen der Garantie!



Bedienelemente und Display

Die Bedienung des HDIQ 1 erfolgt über ein LC Display und ein Tastenfeld an der Oberseite des Geräts. Hier finden Sie zusätzlich drei Leuchtdioden, die den Status des Geräts anzeigen.



Bild 5: Bedienelemente

LC Display

Zeigt das ausgewählte Menü und die Parametereinstellungen an. Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert, sobald das Netzteil des Geräts an die Netzspannung angeschlossen ist.

LED

- Power: Leuchtet sobald das Gerät mit der Betriebsspannung verbunden ist.
- Alarm: Leuchtet im Fehlerfall, z. B. wenn kein Eingangssignal vorhanden ist.
- USB: Leuchtet wenn eine USB-Datenquelle angeschlossen ist.



Tastenfeld

Pfeiltasten: Verwenden Sie diese Tasten um durch die einzelnen Menüs zu navigieren und Parametereinstellungen zu verändern.

Pfeil nach oben und unten: Blättern durch die Menü Pfeil nach links und rechts: Einstellen von Parametern

- Enter: Verwende Sie diese Taste um in ein Untermenü zu gelangen (wenn ein Dreieck vor dem aktuell angezeigten Menüpunkt zu sehen ist) oder um eine neue Einstellung zu speichern.
- Menu: Verwenden Sie diese Taste um aus einem Untermenü in die nächsthöhere Menüebene zu wechseln.
- Lock: Verwenden Sie diese Taste um die Eingabe über das Tastenfeld zu blockieren und damit eine versehentliche Fehlbedienung zu vermeiden. Durch nochmaliges Drücken der Lock-Taste wird das Tastenfeld wieder freigegeben.

HINWEIS: Unmittelbar nachdem das Gerät mit der Betriebsspannung verbunden wird dieses hochgefahren und das Tastenfeld ist zunächst blockiert. Wenn Sie das HDIQ 1 bedienen möchten, drücken Sie hierzu die Lock-Taste um das Tastenfeld zu entsperren.



Programmieren über das Display am Gerät

Nach dem Einschalten wird das Gerät initialisiert. Im Display erscheinen nacheinander folgende Angaben:

					1	2
	Start up Please wait	+	Load config Please wait	+	DVB-C 1080i	474.000M 6.300 Mbps
					3	4
	Bild 6: Das Displ	ay na	ch dem Einschalt	en		
	1: Modulation	des A	Ausgangssignal	s		
	2: Ausgangsfr	eque	nz			
	3: Auflösung o	les Ei	ingangssignals			
	4: Datenrate d	es A	usgangssignals	;		
Drü Sie Me	icken Sie nun die befinden sich nu nüpunkte:	e Locl In im	<-Taste um das Hauptmenü. D	Tastei ieses b	nfeld zi einhalt	u entsperren. et folgende
	Status: Hier (Alarm, Uptime	finde).	n Sie die Status	sanzeig	jen des	s Geräts
	Encoder : Ste Geräts ein (Vid	len S eo, A	ie hier die Para Judio).	meter f	ür den	Encoder des
	Modulator:S ein(HF Freque	Stellei nz, S	n Sie hier die Pa Symbolrate, HF	ramete Pegel,	er für de etc.).	en Modulator
	IP Stream: S strom ein (TSI	teller D, ON	n Sie hier die Pa IID, NIT, EIT).	aramete	er für de	en Transport-
	USB device: USB-Anschlus Transportstrom	Hier ses ko absj	können Sie die onfigurieren (Tr pielen, Software	e Nutzu anspor e upda	ng des tstrom te eins	aufzeichnen, pielen, etc.).
	Network: Hie Subnetzmaske	r köni anpa	nen Sie die IP A assen.	dresse	des G	eräts und die
	System: Hier lungen vorneh Systemversion	könn nen (anze	en Sie untersch Konfiguration s eigen etc.).	iedlich peiche	e Syste rn, Fac	emeinstel- ctory Reset,



Bedienelemente zur Navigation in der Menüstruktur

Verwenden Sie die ENTER-Taste um jeweils in nächste Menüebene zu wechseln. Mit der MENU-Taste gelangen Sie zurück in die nächsthöhere Menüebene.



Verwenden Sie die obere und untere Pfeil-Taste um innerhalb einer Menüebene zum nächsten oder vorherigen Menüpunkt zu wechseln.

↓↑ Tasten

Um einzelne Parameter zu verändern verwenden Sie - je nach Parameter - entweder die obere und untere Pfeiltaste, die linke und rechte Pfeiltaste oder alle vier Pfeiltasten.

Auswahl mit ↓↑ Tasten, dann ENTER

HF-Träger aus- oder einschalten

Auswahl mit ←→Tasten, dann ENTER Tastatursperre, Auswahl: Yes oder No (ja oder nein).

Auswahl mit ↓† ←→Tasten, dann ENTER

Passwort, Auswahl: 6-stellig, numerisch



Menü "Status"



Fals kein HDMI-Signal anliegt: Anzeige z. B. "Video 1 not lock". Die Alarm LED leuchtet rot (auch wenn am Ausgang ein Daten Overflow besteht).

Gerätelaufzeit ab dem Moment des Einschaltens



Menü "Encoder"

	MENU		MENU	Video format	Scroll with	Video format, select: H.264, H.265
				↓† Buttons		
			MENU	Video bitrate	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	adjust video bitrate: 1 to 19 Mbps
				1↑ Buttons		
			MENU	Rate mode	Select with MENU 17 Buttons, then Enter	Rate mode, selection: CBR, VBR
	200		1.5	1↑ Buttons		
	MENU	where -	MENU	Profile	MENU 11 Buttons, then Enter	H.264 profile, selection: High, Main, Base
				11 Buttons		
			MENU	Gop structure	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	Gop structure, selection: IBBP, IBBBP
				1↑ Buttons		
			MENU	Gop size	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	Gop size, selection 25
				1↑ Buttons		
			MENU	Color space	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	Color space, selection: Auto, RGB, ycbcr
			MENU	CC enable	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	CC enable, selection: Disable, Enable
	1.1	1↑ Buttons	-	-		
			MENU	Audio bitrate	MENU 11 Buttons, then Enter	Bitrate, selection; 64, 95, 128, 192, 256, 320, 384 Kbps
	MENU		1 - 2	1↑ Buttons		and a state of the second state of the second
	111		MENU	Audio format	Select with	Audio format, selection: MPEG-2, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC
			1.24	↓† Buttons		
		_	MENU	Audio delay	MENU 17 Buttons, then Enter	Audio delay, selecton: value
		1↑ Buttons	in the second	-	-	
Frankrik			MENU	Program name	MENU 11Buttons, then Enter	20 characters
Encoder			1.1	↓† Buttons		Contra 1997 - 1997 - 17 - 199
			MENU	Service name	MENU 11	Max. 20 characters
			1.1	↓† Buttons		
			MENU	Program number	MENU 17 Buttons, then Enter	Programm number, selection: 1999
				↓† Buttons		
			MENU	PMT PID	Select with MENU 17 Buttons, then Enter	PMT PID, selection: 1,9999
				1↑ Buttons		
			MENU	PCR PID	Select with	PCR PID, selection: 19999
	MENU		-	1↑ Buttons	1 million 1	
			MENU	PCR PID Sync	Select with MENU 11 Buttons, then Enter	PCR PID Sync., selection: Yes, No





Menü "QAM Modulator"





Menü "DV-T Modulator"

	MENU	REPROVING	MENU Current value	MENU	Select with 11 Buttons, then Enter	RF frequency, range: 30 to 960 MHz
		↓↑ Buttons	↓† Buttons			
	MENU	Channel's Lavel	MENU Current value	ENTER	Select with 1 Buttons, then Enter	Channel 1 level, display: value (dBm)
		↓↑ Buttons	↓↑ Buttons			
	MENU	Channel 1 Eneble	MENU Current value	MENU	Select with 11 Buttons, then Enter	Channel 1 enable, selection: On, Off
		1↑ Buttons	↓† Buttons			
	MENU	Bandwidth	MENU Current value	MENU	Select with	Bandwidth, selection: 6 M, 7 M, 8 M
		↓† Buttons		-		and the set of the set to be the
DVB-T Modulator	MENU	Germelation	MENU Current value	MENU	Select with 1 † Buttons, then Enter	QAM Modus, selection: QPSK, 16 QAM, 64 QAM,
		11 tons	↓↑ Buttons			
	MENU	tet (Irdi	MENU Current value	MENU	Select with 1 Buttons, then Enter	FFT Mode, selection: 2K, 8K
		↓↑ Buttons	↓↑ Buttons	1.00		
	MENU	Giard Internal	MENU Current value	MENU	Select with 17 Buttons, then Enter	Guard interval, selection: 1/8, 1/16, 1/32
		1↑ Buttons	1↑ Buttons			
	MENU	Circle rate	MENU View data			Code rate displayed
		11 Duttons	11 Buttons	100		
	MENU	Einit	MENU View data			current and maximum bit rate displayed



Menü "IP Stream"





Menü "USB Device"

	MENU	No.6 Home	MENU	View data			USB status, disk space (unit MB)
	1	-		↓† Buttons			
	MENU		MENU	Play Enable	MENU	Start	Play Enable, Start when "Enter" is pressed
				1↑ Buttons		-	
		Rei C	MENU	Play Mode	MENU	Select with	Play Mode, selection: Single loop, Play all, Loop all
			1.1.1	1† Buttons			
			MENU	Play List	MENU	Select with	Play List, select file from USB device
USB	400		-	↓† Buttons			
meance	MENU		MENU	Record Mode	MENU	Select with 11 Buttons, then ENTER	Record mode, selection: single file, segment file, loop record
				↓† Buttons			
		Read	MENU	File Name	MENU	Select with	input programm name, A-Z, a-z, 0-9; Max. 20 characters
			100	↓↑ Buttons			
	MENU		MENU	File Size	MENU	Select with 11 Buttons, then ENTER	File Size, selection: 1999
				J↑ Buttons			
		Thirto (#1878)	MENU	Current status	MENU	Select with 17 Buttons, then Enter	Remove USB, selection: Yes, No
11 Buttons	MENU		0.0704-				
	MENU		010174012100		Contract.		
	MENU		MENU		MENU		



Menü "Network"

	MENU	IF Acress	MENU	Current value	MENU	Select with	IP adress, selection: XXX.XXX.XXX:XX
		↓↑ Buttons		↓† Buttons			
	MENU	Statest Mank	MENU	Current value	MENU	Select with ↓↑ ←→Buttons, then ENTER	Subnet mask, selection: XXX.XXX.XXX
	1.1	↓↑ Buttons		↓† Buttons			
	MENU	Emeral	MENU	Current value	MENU	Select with	Gateway, selection: XXX.XXX.XXX.XXX
Network		↓↑ Buttons	-	↓† Buttons			
	MENU	NAT AMERICA	MENU	View data			Mac address displayed
		1↑ Buttons	-	↓† Buttons	-		
	MENU	Web Mills Poor	MENU	Current value	MENU	Select with ↓↑ ←→Buttons, then ENTER	Web NMS Port, selection: XXXXX
	1.11	↓↑ Buttons		↓↑ Buttons			
	MENU	Final passwere	MENU	Current value	MENU	Select with Buttons, then ENTER	Reset password, selection: Yes or No



Menü "System"

-	MENU	Salennig	MENU	Current value	MENU	Select with	Save adjustments, selection: Yes or No
		↓† Buttons	-	↓↑ Buttons			
	MENU	Recay	MENU	Current value	MENU	Select with ——Butons, then ENTER	Restore last values, selection: Yes or No
		↓↑ Buttons		1↑ Buttons			
	MENU	havy me	MENU	Current value	MENU	Select with	Restore factory setup, selection: Yes or No
		↓↑ Buttons		11 Buttons			
	MENU	LOUP	MENU	Current value	MENU	Select with	Switch off display; selection: after 5, 10, 30, 45, 60, 90, 120 seconds
System		↓↑ Buttons	-	↓↑ Buttons			
	MENU	New parented	MENU	Current value	MENU	Select with ↓↑ ←→Butions, then ENTER	Password, selection: type in a six-figure numerical code
		↓↑ Buttons	-	1↑ Buttons	-		
	MENU	Ladissybord	MENU	Current value	MENU	Select with ←→Butons, then ENTER	Key lock, selection: Yes or No
	1.1	↓↑ Buttons	-	↓↑ Buttons	-		
	MENU	Frank ID	MENU	Current value	MENU	View data	The Device number is displayed. (Serial number)
	1.00	↓↑ Buttons	-	↓↑ Buttons	-		
	MENU	10000	MENU	Current value	MENU	View data	Soft- and Hardwareversion is displayed.



Programmieren über die Weboberfläche

Sie können den HDIQ 1 über eine Webbrowseroberfläche konfigurieren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, das die IP Adresse des Geräts nicht mit der Ihres PCs oder Laptop identisch ist. Ansonsten würde ein IP-Konflikt entstehen.

Login

Die IP Adresse des Geräts lautet: 192.168.0.136

Ändern Sie die IP Adresse des PC / Laptop folgendermaßen:

192.168.99.xxx (wobei xxx zwischen 1 und 254 liegen kann, außer 64 um IP Konflikte zu vermeiden).

Verbinden Sie das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem PC oder Laptop und verwenden Sie das Ping-Diagnosewerkzeug (Ping command) um festzustellen, ob der HDIQ 1 und Ihr PC / Laptop sich im selben Netzwerk befinden.

Wenn dies der Fall ist, geben Sie die IP Adresse des HDIQ 1 in die Adresszeile des Browsers ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Sie sollten nun die Login-Maske sehen (vgl. Bild 6 unten).

- California			
Lormanna	C. schin		
Patoword:	Default Decriadmin Default Packword;admin	Lostin	
	Constant of	2014	

Bild 6: Login-Maske

Geben Sie hier Benutzername und Passwort ein. Die voreingestellten Daten für Benutzername und Passwort lauten jeweils "admin". Klicken Sie dann auf die Taste "Login" um zur Konfigurationsoberfläche zu gelangen.

HINWEIS: Die Menüstruktur in der Weboberfläche unterscheidet sich leicht von der Menüstruktur des Gerätedisplays.



Statusübersicht

Nach dem Login zeigt die Oberfläche eine Statusübersicht an (vgl. Bild 7).

Summary Instance Parameters Instance Instance	b Mänagement			2020-04-27 15 58 14 [Exit]
P Stratus Parameters • Cencode • Stratus • Osto • Usis System Wession: • Ligs • Ligs	Summary	Status		
Parameters System Information • Encode Software Version: 01.01.40 Bvid 153.01 Mar 25.2020 • Modulator Hordware Version: 04.01.05 • DgB Velo Version: 10.3 • UgB System Nersion: 01.02.2 Product 10: 00.55480.0000012-000000.0000000 • Log Data (Time 1970-01-01.02.24.19	► Status	51007		
Encode Software Version: 01,01.49 Build 153 01 Mar 25 2020 Midoulator Handware Version: 04,01.05 P Steam Web Version: 1.03 OSD System Version: 01,02.02 System Product ID: 0235660.0000012-0000000-0000000 System Uptime: 0 Day-00.24 19 Michael System Time: 1976-01-01 024 19 Paceword System Time: 1976-01-01 024 19	Parameters	Sustan Information		
F 16 Config Software Version: 01.01.49 Evid 153.01 Mar 25 2020 Modulator Handware Version: 04.01.05 H 5 Stream 04.01.05 1.03 D SD System Wersion: 01.02.02 L UBB Product ID: 00256640.0000012-0000000-0000000 System Uptime: 0.Day-00.24.19 Metanort System Time: 1976-01-21.00.24.19 Password System Time: 1976-01-21.00.24.19 Date: [Time Log 10.21.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	► Encode	aystem mormation		
Modulation Handware Version: 04.01.05 HP Stream Web Version: 01.02.02 VIBD System Version: 0035600.0000012-0000000-0000000 System Product ID 0035600.0000012-0000000-0000000 System Uptime: 0 Day-00.24:19 Methorit System Time: 1970-91-01 02:24:19 Password Frimater 1970-91-01 02:24:19 Password Frimater 1970-91-01 02:24:19 Password Formater 1970-91-01 02:24:19	► TS Config	Software Version:	01.01.40 Build 153 01 Mar 25 2020	
P Stream Web Version: 1.03 DISD System Version: 01.02.02 Bystem Product ID: 00356600.00000012.0000000.0000000 Bystem Uptimer: 0.039-00.24.19 Metaorit System Time: 1970-01.01.00.24.19 Configuration Figuration 1970-01.01.00.24.19 Date (Time Figuration 1970-01.01.00.24.19	Modulator	Hardware Version:	04.01.05	
> OSD System Version: 01,02,02 > UBD: Product ID: 00355600,0000012-0000000 0000000 System Uptime: 0 Day-20,24 19 > Aletwork System Time: 1976-91-01 00 28 19 > Configuration Formaard 1976-91-01 00 28 19 > Date (Time > Date (Time > Date (Time	P Bream	Web Version:	1.03	
> Usbo Product ID: 00355603-0000012-0000000 0000000 System Uptime: 0 Day-00.24:19 > Networt System Time: 1974-01-01.02:28:19 > Configuration Formager 1974-01-01.02:28:19 > Configuration Formager 1974-01-01.02:28:19 > Date: [Time Formager 1974-01-01.02:28:19	P OSD	System Version:	01.02.02	
System Uptime: 0 Day-00.24:13 Mattaort System Time: 1970-91-01:00:24:19 Passaurd System Time: 1970-91-01:00:24:19 Pointguration Permanent Passaurd Passaurd Pointguration Permanent Pointguration Permanent Pointguration Permanent Pointguration Permanent	Uab	Product ID:	00355600-00000012-00000000-00000000	
Network System Time: 1970-01-01 02 24:19 Password Configuration Primeare Log Log	System	Untime:	0 Dav-00:24:19	
Forestand Configuration Forestand Date (Tane Log	► Metwork	Sustain Lines	1070.01.01.00.01.10	
Configuration Firmulate Date Time Log	Password	System rune:	1319-91-91 99.04 13	
Formation Date Time Log	Configuration			
▶ Date (Time ▶ Log	 Firmware 			
* L0g	Date Time			
	► Log			

Bild 7: Statusübersicht

Auf der Status-Seite finden Sie Informationen über die Soft- und Hardware, Betriebsdauer seit dem letzten Neustart (Uptime) sowie Systemzeit (soweit aktualisiert).



Encoder-Einstellungen bearbeiten und speichern

Um die Encoder-Parameter zu bearbeiten, klicken Sie im Hauptmenü links (vgl. Bild 7) auf den Eintrag "Encode". Sie sehen nun folgendes Eingabeformular:

Video					
Format:	H.264	~	Blirate:	8 00	(1 ~ 15 Mbps)
Rate Mode:	CBR	~	PTS Offset:	74000	
Profile:	Main Profile	Ŷ	Gop Structure	IDDP	~
Gop Sizo:	24	(1 - 120)	Color Space:	Auto	*
CC Enable:	Disable	~			
Audio					
Format:	MPEG1-Layer2	~	Bitrate:	128 Kbps	×
Audio Delay:	0	(-460~1000ms)	PTS Offset:	41000	
Program					
Program Name:	TV-101	1	Service Name	TV-Provider	
Program Number:	101	1	PMT PID:	0x0064	
PCR PID.	0x0067	3	Video PID:	0x0065	
Audio PID:	0:0066	1	PCR PID Sync		
Character Encoding:	GBK	v.			
System				_	
PCR Interval:	30	(10 ~ 40)	HDCP:	enable	- v
Status					
Video Lock:			Video Resoluton:	1920×1080 501	
Bitrate:	8.201 Maps		Audio Samplerate:	48K	
Error Code:	0				
Version					
Encoder Version:	01 00 28				

Bild 8: Encoder-Einstellungen



Die nachfolgende Übersicht zeigt mögliche und empfohlene Einstellungen im Bereich "Video":



Bild 9: Video-Einstellungen

Wenn Sie alle Parameter wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie auf die Taste "Apply". Die nachfolgende Übersicht zeigt mögliche und empfohlene Einstellungen im Bereich "Audio":

Format: IMPEG1Lsyer2 Bitrate: 120 Kbps Audio Delay: 0 (400~1000ms) PTS Offset: 41000 MPEG1Lsyer2 (400~1000ms) PTS Offset: 41000 MPEG1Lsyer2 (400~1000ms) PTS Offset: 48 Kbps LC-AAC - 56 Kbps 56 Kbps Format: MPEG1-Layer2 HE-AAC HE-AAC V2 AC3 PASS 80 Kbps 95 Kbps Audio Delay: 0 Bitrate 128 kbps 112 kbps 128 kbps PTS Offset: 41000
160 Kbps 192 Kbps

Bild 10: Audio-Einstellungen

Wenn Sie alle Parameter wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie am unteren Ende des Eingabeformulars auf die Taste "Apply" um ihre Eingaben zu speichern.



Die nachfolgende Übersicht zeigt mögliche und empfohlene Einstellungen in den Bereichen "Program" und "System":

Program Name:	TV-101		Service Name:	TV-Provider	
Program Number:	101		PMT PID:	0x0064	
PCR PID:	0x0067		Video PID:	0x0065	
Audio PID:	0x0066		PCR PID Sync:		
Character Encoding:	GBK.	~			
n					

Bild 11: Einstellungen in den Bereichen "Program" und "System".

Wenn Sie alle Parameter wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie auf die Taste "Apply".

Die nachfolgende Übersicht zeigt aktuelle Einstellungen in den Bereichen "Status", "und "Debug":

Video Lock:		Video Resolution:	1920×1060 501	
Bitrate:	8.201 Mbps	Audio Samplerate:	48K	
Error Code:	0			
ersion				
Encoder Version:	01.08.28			

Bild 12: Einstellungen in den Bereichen "Status" und "Debug".



Transportstromparameter konfigurieren

Um die Transportstromparameter zu bearbeiten, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "TS Config". Sie sehen nun folgendes Eingabeformular:

lus	T3 Config						
neters							
ole Config	General						
Tuition	Stream						
D	PAT Insert:	2	s	DT Insert:	2		
	BAT Insert:		c	AT Insert:	2		
m	PMT Insert:		T	S ID:	1711		
work.	ON ID:	1	1				
seard	TDT/TOT						
nasre	TDT/TOT Insert:	Ø	D	OT Descriptor Insert	disable	9	
	NIT						
	HIT forest:	Web intert ~	2				
	Private Data:	0000000000	8	etwork ID:	1		
	Network Name:	ASTRO Cable		ersion Mode:	Automatic	~	
	Version Number:		(0-31)	CN Mode:	NorDig V1	~	
	Country Code:		0	hannel List ID:	1		
	Channel List Name:						
	Index TS ID	ONID	Frequency	Constellation	Symbol Rate	+ =	
	VCT						
	VET Insett:		y.	odulation Mode:	2	7	
	Major Channel Number	1	1 1	inor Channel Number	4	1	
	Source Id:	1	s	hort Neme:	prog1		

Bild 13: Einstellungen im Menü "TS Config"



Wählen Sie hier, ob eine NIT eingefügt werden soll und wenn ja, in welchem Modus (vgl Bild 14).

Strea	am				
	PAT Insert:	\checkmark		SDT Insert:	
	BAT Insert:	$\mathbf{\nabla}$		CAT Insert:	\leq
	PMT Insert:	$\mathbf{\nabla}$		TS ID:	4711
	ON ID:	1			
TDT/I	тот				
	TDT/TOT Insert:	\square		TOT Descriptor Insert:	disable ~
NIT					
	NIT Insert:	Not insert v	Not insert		
VCT			Webinsert		
			PSI insert		
	VCT Insert:			Modulation Mode:	4
	Major Channel Number			Minor Channel Number	
	Source Id:			Short Name:	

Bild 14: Einstellungen im Abschnitt "NIT"

Not insert: keine NIT hinzufügen

Web insert: NIT manuell hinzufügen. Auch externe NIT-Einträge können manuell hinzugefügt werden.

PSI insert: **NIT** wird über PSI im vorhandenen Transportstrom bearbeitet.

HINWEIS: VCT ist nur in Verbindung mit einem ATSC-Ausgangssignal zu verwenden.

NIT Insert: Private Data Network Nar Version Num Country Coo Channel Lis	ne: nber: le: t Name:	Web insert	 	Network ID: Version Mode: LCN Mode: Channel List ID:	1 Automatic NorDig V1	2	
Index	TS ID	ON ID	Frequency	Constellation	Symbol Rate	+	ŵ
1	4711	1	450.000 MHz	256 QAM	6900 Ksps	2	×
2	4711	1	458 000 MHz	255 OAM	5900 Kans	1	*

Bild 15: Detail-Einstellungen im Abschnitt "NIT"



Folgende Detail-Einstellungen werden für die NIT empfohlen (vgl. Bild 15 oben):

- NIT insert: Web insert
- Version mode: Automatic
- LCN Mode: NorDig V1

Bild 16 zeigt ein Transportstrombeispiel:



Bild 16: Transportstrombeispiel

Unabhängig von dem tatsächlichen Service Type wird der ausgehende Transportstrom stets als Service Type 1 (SDTV) gekennzeichnet.

Videoauflösung und Framerate werden automatisch vom Eingangssignal übernommen. Level (hier 4.2) wird vom Encoder automatisch abhängig von der Videoauflösung gewählt.

Wenn Sie alle Parameter wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie am unteren Ende des Eingabeformulars auf die Taste "Apply".



Modulator konfigurieren

Um den Modulator zu konfigurieren, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Modulator". Sie sehen nun folgendes Übersicht:

Encode	Center Fre	equency: 650.000 MF arriers): -10 dBm	iz.	Standard: J. Channel Inf	83A(DVB-C) o.(Alarm/Active	Totally: 0/1/1			
Modulator P Stream OSO		Frequency	Constellation	Symbol Rate	Channel Level	Status	Bit(Act/Max)		
► USB	1	650 000 MHz	64 QAM	6875 Ksps	-10.0 dB		0.1/38.0 M	1	
System									
► tletwork									
Password									
 Configuration 									
Firmware									
Date Time									
Log									

Bild 17: Menü "Modulator"

Um die gewünschte Modulationsart auszuwählen, klicken Sie auf die Taste "Switch Modulator Mode". Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie die Modulationsart aus der Dropdown-Liste "Current Mode" auswählen können (siehe Bild 18).

Modulator			
	Current Mode:	DVBT	~
		OVBT	
		DVBC	

Bild 18: Menü "Modulator"

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".

HINWEIS: Die neue Modulationsart wird nun angezeigt. Sie sehen einen Hinweis, das Sie das Gerät neu starten müssen um die Firmware für die neue Modulationsart zu laden. Trennen Sie das Gerät dazu von der Stromversorgung, warten sie eine Minute und schließen Sie es dann wieder an.



Nach dem Hochfahren sehen Sie eine Übersicht zur Konfiguration der zuvor ausgewählten Modulationsart. Bild 19 zeigt die Eingabemaske für DVB-C; Bild 20 die Maske für DVB-T:

reserves	Carriers): -10 dBm		Channel Int	o.(Alarm/Active	Total): C/1/1	f
	Frequency	Constellation	Symbol Rate	Channel Level	Status	Bit(ActMax)
1	650.000 MHz	256 QAM	6900 Ksps	-10.0 dB		7.5/50.0 M
inge Cantai Fie						
c	hannel 1 Config			[clos	-	
	Chann	tandard: J 83A(efLevel -10	0VB-C) V (-20 ~ 0 dBm)			
	Channe	Enable: 12	0 (100 - 900 MHz)			
L	Fre	idnauch. 1000.00				

Bild 19: Konfiguration für DVB-C Modulator

Center Frequen Level(All Carrier Guard Intervat Bandwidth: <u>BM</u> Gode Rate: 7/6	ey; 030 /000 AFtr \$1:-10 dBits \$1:2	Standar Channe Constal FFT Mo	d: DVBT I Info(Alarm/Activ lation: (G8CAA) de: 2K	verTosalj: 0/1/3	
,	Frequency	Channel Level	Status	Bit(Act/Max)	
	man solar da D	- Annual -			
-	650 800 MHZ	-10.5.08		750176	
Danner Frequence Level da Carriero Guerra Channe	esued Mryz	Standahre	neri Aşikin terkşterert Lic	Visit VM	
Earner Frequence Caronicki Carriert Guard Benda Senta	process and any process and an	-18 5 138 Stands/rd Chansel p	ang data me Angara ya Ing data me Angara ya Ing data me Angara ya	real of all	
Cantar Frequenc Laver (d) Cantar Superior Bandar Channe Channe	n minore lane n minore lane e transmi el 1 Config. Channel Laveé Channel Enable:	-10 5 138 Stansave covernet to [-10] (-20 ~ -10	ng ka na kany ni j c ditaj	7.937.730 point o + 1 tope] - 466440 - 7.7	

Bild 20: Konfiguration für DVB-T Modulator

Klicken Sie auf das Stiftsymbol um die Eingabemaske zur Anpassung der Parameter zu öffnen. Geben Sie hier die gewünschten Parameter ein und speichern Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste "Apply" anklicken.



IP Stream konfigurieren

Um den IP Stream zu konfigurieren, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "IP Stream". Sie sehen nun folgendes Eingabeformular:

IP Address	Port	Protocol	Pkt Length	Null PKT Filter	Status	Bit(Act/Max)
224.2.2.2	2001	RTP/RTSP	7	1	٠	10.5/50.9 M
RTMP						
Status:						
Enable:						
URL:	tmp://ServerIP/	live/StreamName				
URL:	tmp://ServerlP/	live/StreamName				
URL:	tmp://ServerlP/	live/StreamName				Арріу
URL:	tmp://ServerlP/	live/StreamName				Арріу
URL:	tmp://ServerlP/	live/StreamName				Αρρίγ
URL:	tmp://ServerlP/	live/StreamName		(close)		Αρρίγ
urt:	tmp://ServerIP/	live/StreamName		[close]		Apply
URL:	tmp://ServerIP/ Enable: P Address:	Iive/StreamName ☑ 224.2.2.2		[close]		Apply
URL:	Enable: P Address: Port:	Ive/StreamName 224.2.2.2 2001		[close]		Apply
URL:	Enable: P Address: Protocol:	Z24.2.2.2 Z001 RTP/RTSP	~	[close]		Apply
URL:	Enable: P Address: Protocol: Pkt Length:	Z Z	* *	[close]		Αρβγ

Bild 21: IP Stream konfigurieren

Klicken Sie auf das Stiftsymbol um die Eingabemaske für die Bearbeitung der Parameter zu öffnen. Folgende Parameterwerte können Sie hier in die entsprechenden Eingabefelder eingeben:

Protocol: Wählen Sie UDP, RDP oder RTSPP aus.

Pkt Length: Wählen Sie die Paketlänge (Werte von 1 - 7 möglich).

🔲 Null Pkt Filter: Aktivieren Sie die Checkbox zur Filterung der Nullpakete (PID 8191).



Onscreen Display (OSD) konfigurieren

Um die Parameter für das Onscreen Display zu editieren, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "OSD". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Logo	Caption	QRCode	and i				
Ideo Pornat	1920+108	0 501	ASIN	- 0,0 0			
gu size	500x94						
aper (R. Y) :	(56.54)						
ipha (0+125)	128						
yes (1-5)	1 1090	9					
ave Direct	Static	4					
ove there for	20.						
ide Interval	1) 3						
Durchen	1.00	anna an					
Con a							
ASTRO	DINE TUTUE	E TREAP.					
0							

Bild 22: OSD - Logo editieren

Hier können Sie eine Bilddatei (Logo) auswählen, indem Sie zunächst auf "Durchsuchen" klicken und dann die Taste "Create" anklicken, um die ausgewählte Datei hochzuladen. Klicken Sie unterhalb der Bildvorschau auf die Taste "date" um den Dialog zur Anpassung der Einblendedauer zu öffnen.



Wenn Sie Lauftext eingeben möchten, klicken Sie zunächst oben links auf die Taste "Caption". Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

Logo	Caption	QRCode						
Video Torman	1920x108	102 0						
apeion (X,Y):	(0,590)							
aption Fire:	1920;490							
ORTMELGAE	Normal.	44						
ont Family	Couplet	BUDDADAC						
205 3436	to pais	0-240)						
aseline	in bacio	+240)						
Caption Width	1 (1.0	-2.0)						
Test Coler	 Backgroup 	• 🔀 + ban						
Ries könnte stehen!	Thre Werbu	ng	Hier	könnte	Ihre	Werbung	stehen	
15 phone and		-						
Descharaken	-							
Durchsuchan	I	SEMAE.		dime	Befreit 1	Arete	Delati	

Bild 23: OSD - Lauftext editieren

Geben Sie den gewünschten Text in das Eingabefeld ein und formatieren Sie diesen, indem Sie die einzelnen Parameter anpassen (Schriftgröße, Font, etc.).

Über die Taste Background können Sie zusätzlich die Hintergrundfarbe anpassen.

Wenn Sie Ihre Eingaben löschen wollen, klicken Sie auf die Taste "DelAll".

Sie können auch einen abgespreicherten Text verwenden, indem Sie die Textdatei über die Taste "Durchsuchen" auswählen und anschließend einfügen, indem Sie die Taste "Create" anklicken.



Wenn Sie einen QR-Code einblenden möchten, klicken Sie oben links auf die Taste "QRCode". Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

DSD								
Logo	Caption	QRCode	U					
Vides Format GRCode Size QRCode (X,Y) Alpha(0~126) 528 Start Pos p QRCode URL:	1920x1080 5 128 x 12 (34,40) Layer(1~6 1 Direct D	Emptyv Raptyv						
http://astro-	kom.de							
Text Location Text ORCode Logo Opland	Durchsuche	Au Ku.						
	調							
Ô				date Petres	i Delete	Logly	Deiläll	

Bild 24: OSD - QR-Code einfügen

Geben Sie die QR-Code URL in das entsprechende Eingabefeld ein.

Wählen Sie die Bilddatei über "Durchsuchen" aus und fügen Sie diese ein, indem Sie die Taste "Create" anklicken.

Wenn Sie Ihre Eingabe löschen möchten, klicken Sie die Taste "DelAll".



Transportstrom über USB aufzeichnen und abspielen

HINWEIS: *Es können nur Transportströme abgespielt werden, die zuvor auf dem USB Speichermedium aufgezeichnet worden sind!*

Um das Aufzeichnen, bzw. Abspielen eines Transportstroms auf/von einem USB Datenträger zu konfigurieren, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "USB". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Summary	USB					
▶ Status						
Parameters	-					_
▶ Encode	Record TS					
TS Config	File Size:	512	MB	File Save Mode:	Single file	•
▶ Modulator	File Name:	ts-				
▶ IP Stream	Auto Record	17				
▶ OSD	Party Instantia					
▶ USB						Contract of
System						100
Metwork	Direct To					
Password	Play 15					
Configuration	Play Mode:	Single file		File Select:		
Firmware	Auto Play:	17				
Date Time		-				
▶ Log						-
						are a
	Status					
	Disk Usage:	0/0 MB		Record or Play:	ldle	
					110	

Bild 25: Transportstrom aufzeichnen und abspielen

Wählen Sie im Abschnitt "Record TS" aus der Auswahlliste "File save mode" den gewünschten Aufnahmemodus:

- Single file: Aufnahme als eine Datei
- Segment file: Aufnahme wird in Segmente fester Größe aufgeteilt. Geben Sie im Eingabefeld "File Size" die gewünschte Dateigröße für die Segmente ein.
- Loop record: Aufnahme wird nach Erreichen der vorgegebenen Dateigröße durch eine neue Aufnahme überschrieben.

Geben Sie im Eingabefeld "File Name" den gewünschten Dateinamen ein. Aktivieren Sie die Checkbox "Auto Record", wenn die Aufnahme automatisch starten soll.

Klicken Sie abschließend auf die Taste "Apply" um Ihre Änderungen zu speichern.

Seite 43



Wählen Sie im Abschnitt "Play TS" aus der Auswahlliste "Play Mode" den gewünschten Abspielmodus:

- Single file: Eine Datei (Transportstrom abspielen).
- Single loop: Eine Datei in Schleife abspielen.
- Dlay all: Alle Dateien nacheinander abspielen.
- Loop all: Alle Dateien in Schleife abspielen.

Bitte beachten Sie:

- Abspieldateien müssen Transportströme (*.ts) sein.
- Abspieldateien müssen im Hauptverzeichnis des USB Sticks liegen (kein Navigieren in der Verzeichnisstruktur des Sticks möglich).
- Beim Abspielen vom USB Stick kann es zu sogenannten "Rucklern" kommen, abhängig von der Qualität des USB Sticks sowie der Videokodierung des Transportstrom.
- Empfohlen wird eine Videokodierung gemäß Spezifikationen für das HDMI-Signal.

Klicken Sie abschließend auf die Taste "Apply" um Ihre Änderungen zu speichern.

Im Abschnitt "Status" wird die aufgezeichnete Datenmenge auf dem USB Datenträger angegeben.

Netzwerkeinstellungen

Um Netzwerkeinstellungen anzupassen, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Network". Sie sehen nun folgende Ansicht:

NMS		
IP A	ddress: 192.168.1.36	
Subne	et Mask: 255.255.255.0	
G	ateway: 192.168.1.1	
Web Manageme	nt Port: E0	
MAC A	ddress: 30:50:82:0a:03:68	

Bild 26: Netzwerkeinstellungen

Geben Sie hier die IP Adresse für das Gerät und die Subnetzmaske in die entsprechenden Eingabefelder ein.



Benutzername und Passwort ändern

Wenn Sie den Benutzernamen und/oder das Passwort ändern möchten, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Password". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Modify the password it	Jsemame and Password required to *acmin*.	login into the web	interface of the d	evice. The default login a
	Current Username:	admin		
	Current Password:			
	New Username:			
	New Password:			
	Confirm Nous Password			

Bild 27: Benutzername und Passwort ändern

Geben Sie die gewünschten Daten in die entsprechenden Eingabefelder ein.

Klicken Sie abschließend auf die Taste "Apply" um Ihre Änderungen zu speichern.

Gerätekonfiguration

HINWEIS: Um die von Ihnen durchgeführten Änderungen dauerhaft als Gerätekonfiguration verfügbar zu machen, müssen Sie diese speichern! Ansonsten gehen Ihre Einstellungen bei einem Neustart des Geräts verloren!

Um eine Gerätekonfiguration zu laden oder zu speichern, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Configuration". Sie sehen nun folgende Ansicht:



Bild 28: Gerätekonfiguration



Folgende Funktionen stehen im Menü "Configuration" zur Verfügung:

- Save: Aktuelle Einstellungen dauerhaft speichern
- Restore: Letzte gespeicherte Konfiguration wiederherstellen
- Factory Set: Auslieferungszustand herstellen
- Backup: Aktuelle Konfiguration lokal speichern
- Load: Gespeicherte Konfiguration hochladen

Führen Sie die Aktion jeweils durch Anklicken der blauen Taste aus.

Firmware Update durchführen

Wenn Sie ein Firmware Update durchführen wollen, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Firmware". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Firmware	
Warning: 1. Update the firmware in order to improve th correct firmware file. 2. The update process may take some time, 3. After the upgrade has completed, please r	e functionality of the device. Please make sure to use the please do not turn off the power during the upgrade. nanually reboot the device.
Current Software Version: Current Hardware Version: select file:	01.01.46 Build 153.01 Apr 3 2020 04.01.05 Durchsuchen Keine Datei ausgewählt
	Upgrade

Bild 29: Firmware Update

Klicken Sie auf die Taste "Durchsuchen" um die Update Datei auszuwählen.

Klicken Sie dann auf "Upgrade" um den update Vorgang zu starten. Nach erfolgreichem Abschluss des Updates müssen Sie das Gerät manuell neu starten (von der Stromversorgung trennen, eine Minute warten und dann wieder anschließen).



Datum und Zeit einstellen

Um Datum und Zeit einzustellen, klicken Sie im Hauptmenü links zunächst auf den Eintrag "Date / Time". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Date Time	
2020-06-15 13:13:40	
	Update from browser

Bild 30: Datum und Zeit

Klicken Sie auf die Taste "Update from browser" um die Zeiteinstellung des PC oder Laptop zu übernehmen.

Gerät neu starten

Um das Gerät neu zu starten, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Reboot". Sie sehen nun folgende Ansicht:

Rebo	oot
	This Button will reboot software.
	Reboot



Klicken Sie auf die Taste "Reboot" um das Gerät neu zu starten.

HINWEIS: Der Neustart über die Reboot Taste ersetzt keinen manuellen Neustart, wie er z. B. zum Wechsel der Modulationsart oder beim Firmware update erforderlich ist!



Logdateien

Um Logdateien zu exportieren, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "Log". Sie sehen nun folgende Ansicht:



Bild 32: Logdateien

Wählen Sie in der Auswahlliste "Log Type" den gewünschten Typ der Log Datei aus.

Wählen Sie dann in der Auswahlliste "Auto Refresh" das Zeitintervall aus, nachdem die Datei aktualisiert werden soll.

Klicken Sie anschließend auf die Taste "Export" um die Datei zu exportieren.



Fehler suchen

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:

- Prüfen Sie, ob das Gerät mit der erforderlichen Netzspannung verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind.
- Pr
 üfen Sie, ob der Ausgangspegel am Ger
 ät innerhalb der zul
 ässigen Grenzen f
 ür den Betriebspegel liegt.

Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den ASTRO-Kundendienst.

Warten und Instandsetzen

ACHTUNG: Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. Bei Missachtung dieser Sicherheitshinweise drohen Personenschäden durch elektrische und thermische Gefährdungen!

- Die Betriebsanzeige zeigt lediglich das Vorhandensein einer von der Netzspannung getrennten Gleichspannung an, die die Komponenten des Geräts versorgt. Leuchtet die Betriebsanzeige (des Netzteils oder des Geräts) nicht, bedeutet dies keinesfalls, das das Gerät vollständig von der Netzspannung getrennt ist. Im externen Netzteil können dennoch berührungsgefährliche Spannungen anliegen. Das Gehäuse des Geräts und des externen Netzteils darf nicht geöffnet werden.
- □ Unbedingt beachten: EN 60728 Teil 1 Sicherheitsanforderungen: Keine Servicearbeiten bei Gewitter.

Ein defektes Gerät darf nur durch den Hersteller repariert werden, damit die Verwendung von Bauteilen mit Originalspezifikation (z. B. Netzkabel, Sicherung) gewährleistet ist. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer bzw. Installateur entstehen. Bei Funktionsstörungen muss das Gerät daher vom Netz getrennt und autorisiertes Fachpersonal hinzugezogen werden. Gegebenenfalls ist das Gerät an den Hersteller einzusenden.







Ländercodes

Land	ONID	NID	PDS
Andere	0x0000	0x0000	0x00000000
Australia	0x2024	0x3201	0x0000233A
Austria	0x2028	0x3301	0x0000028
Belgium	0x2038	0x3401	0x0000028
Taiwan	0x209E	0x3301	0x0000028
Czech Republic	0x20CB	0x3101	0x0000028
Denmark	0x20DO	0x3201	0x0000028
Estonia	0x20E9	0x3201	0x0000028
Finland	0x20F6	0x3301	0x0000028
France	0x20FA	0x3301	0x0000028
Germany	0x2114	0x3002	0x0000028
Indonesia	0x2168	0x2005	0x0000028
Ireland	0x2174	0x3201	0x0000028
Israel	0x2178	0x3301	0x0000028
Italy	0x217C	0x3001	0x0000028
Latvia	0x21AC	0x3001	0x0000028
Netherlands	0x2210	0x3101	0x0000028
New Zealand	0x222A	0x3401	0x0000028
Norway	0x2242	0x3401	0x0000028
Philippines	0x2260	0x3103	0x0000028
Poland	0x2268	0x3401	0x0000028
Singapore	0x22BE	0x3201	0x0000028
Slovak Republik	0x22BF	0x3001	0x0000028
Slovenia	0x22C1	0x3201	0x0000028
South Africa	0x22C6	0x3001	0x0000028
Hungary	0x22C7	0x3401	0x0000028
Portugal	0x22C8	0x3401	0x0000028
Spain	0x22D4	0x3101	0x0000028
Sweden	0x22F1	0x3101	0x0000028
Switzerland	0x22F4	0x3201	0x0000028
UK	0x233A	0x3002	0x0000233A

TSID default: 0x01(editierbar)



Technische Daten

Тур		HDIQ 1
Bestellnummer		380 277
EAN-Code		4026187198978
Kodierung		
Video-Encoding		HEVC/ H.265 , MPEG 4 AVC/H.264
Interface		HDMI
Auflösunge		1920*1080_60P, 1920*1080_50P; 1920*1080_59.94P, 1920*1080_59.94i; 1920*1080_60i, 1920*1080_50i; 1280*720_60p, 1280*720_59.94 1280*720_50P
Video Bitraten	[Mbps]	1 15
Audio Encoding		MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2; AC3 Pass-through
Sample Rate	[kHz]	48
Bit Rate	[kbps]	48~384Kbps (MPEG-1 Layer 2& LC-AAC) 24~128 Kbps (HE-AAC) 18~56 Kbps (HE-AAC V2)
DVB-C Modulation		
Standards		J.83A (DVB-C), J.83B
MER	[dB]	≥ 43
Konstellationen		J.83A: 16/32/64/128/256QAM; J.83B: 64/ 256 QAM
Bandbreite	[MHz]	J.83A: 8; J.83B: 6
HF Frequenz	[MHz]	30~960, 1 KHz Schritte
HF Ausgangspegel	[dBm)	-16~ -36 (71~91dbµV), 0,1dB Schritte
Symbol Rate	[Ksps]	5000 - 9000
DVB-T Modulation		
Standard		DVB-T COFDM
Bandbreite	[MHz]	6, 7, 8
Konstellationen		QPSK, 16QAM, 64QAM
Code Rate		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Intervall		1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Übertragungsmodus		2К
MER	[dB]	≥ 35
HF Frequenz	[MHz]	100-900, 1KHz Schritte
HF Ausgangspegel	[dBm)	-63 ~ -16, 1dB Schritte
System		
Management		Web-GUI, LED + Keyboard
Sprache		Englisch
LCN		ja



Update		über Weboberfläche
Allgemeine Daten		
Management		Tasten am Gerät, LCD
Abmessungen	[mm]	160 x 120 x 52
Spannungsversorgung	[VDC]	12
Gewicht	[kg]	<1
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0+45









ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

© 2020 ASTRO

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Änderungsdienst und Copyright:

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf ohne vorherige Genehmigung der Firma ASTRO weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Verfasser dieser Anleitung: ASTRO Bit GmbH Olefant 3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg) Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10 eMail: kontakt@astro-kom.de Internet: www.astro-kom.de

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen kontrolliert. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung entstehen, kann die Firma ASTRO nicht haftbar gemacht werden.