

X-DVB-S/PAL duo 2-fach QPSK in PAL Umsetzer

<image><image><image><image>

Betriebsanleitung

Version 07-2009A







Leistungsbeschreibung

Die Steckkarte X-DVB-S/PAL duo dient zur Aufbereitung zweier unabhängiger, digitaler SAT-TV-Programme in zwei normgerechte PAL-Signale im Frequenzbereich 47 - 862 MHz. Sie ist ausschließlich zur Signalverarbeitung in folgenden ASTRO-Basisgeräten bestimmt:

- V 16 ab Softwarestand x.29
- X-8 twin ab Softwarestand x.29
- X-5 twin ab Softwarestand x.08
- X-2 twin ab Softwarestand x.08

Verwenden Sie die Karte ordnungsgemäß, indem Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.

Die Steckkarte X-DVB-S/PAL duo weist folgende Leistungsmerkmale auf:

- zwei voneinander unabhängige Eingangsdemodulatoren und zwei unabhängige Ausgangsmodulatoren (d. h. es können zwei beliebige SAT-Programme in zwei beliebige Ausgangskanäle aufbereitet werden)
 - Datendienste wie VPS und Teletext können ebenso wie die Generierung von Pr
 üfzeilen per Software zu- bzw. abgeschaltet werden.
- die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanäle erfolgt elektronisch mit der externen Programmiereinheit KC3 oder über die HE-Programmiersoftware

Entsorgen





Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA-MENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie das Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

ASTRO Bit ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.

Wichtig!

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Um drohende Gefahren so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie folgende Hinweise beachten:

- Das Gerät darf ausschließlich von sachverständigen Personen (gemäß EN 60065) oder von Personen, die durch Sachverständige unterwiesen worden sind, installiert und betrieben werden. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden.
- Die in der Betriebsanleitung des Basisgeräts aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise, sowie die betreffenden Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE 0701-1 und 0701-2 sind zu beachten.
- Bei Mischbestückung des Basisgeräts mit unterschiedlichen Signalumsetzern ist die maximale Leistungsabgabe des Basisgeräts zu beachten. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den ASTRO-Kundendienst, um abzuklären, ob die gewünschte Bestückung des Basisgeräts zulässig ist.

HINWEIS: Die Steckkarte darf ausschließlich in den im Abschnitt "Leistungsbeschreibung" genannten ASTRO-Basisgeräten betrieben werden!





Steckkarte anschließen

SAT-ZF von Tuner A zu Tuner B brücken

Die X-DVB-S/PAL duo kann im Eingang gebrückt betrieben werden. Das heißt die SAT-ZF wird aus dem Durchschleifausgang von Tuner A in den SAT-ZF-Eingang von Tuner B gebrückt.



Bild 2: Verkabeln mit Brücke zwischen den Tunern

AUFGABE

- Stecken Sie die Stecker des mitgelieferten Jumperkabels [4] jeweils auf die Ausgangsbuchse des Tuners A [2] und die Eingangsbuchse des Tuners B [1] (siehe Bild 2, oben).
- 2. Schrauben Sie einen F-Stecker des Verbindungskabels [3] auf die Eingangsbuchse des Tuners A [2] (siehe Bild 2, oben).

ERGEBNIS:

Das Modul ist nun angeschlossen und kann eingebaut werden.

Tuner A und B jeweils einzeln mit SAT-ZF verbinden

Sie können die beiden Tuner der Karte alternativ auch einzeln mit einem SAT-ZF-Signal verbinden.

- [1] Tuner B
- [2] Tuner A
- [3] Anschlusskabel
- [4] Jumperkabel



[1] Verkabelung Tuner B[2] Verkabelung Tuner A



Bild 3: Tuner einzeln mit SAT-ZF verkabeln

AUFGABE

1. Schrauben Sie die F-Stecker des Kabels [1] und [2] jeweils auf die Buchse des Tuners.

ERGEBNIS:

Die Steckkarte ist nun angeschlossen und kann eingebaut werden.

Steckkarte einbauen

VORBEREITUNG:

Um die Steckkarte in das Basisgerät einsetzten zu können, müssen Sie dieses zunächst öffnen. Hinweise zum Öffnen des Basisgerätes finden Sie in der Betriebsanleitung des Basisgeräts. Wenn Sie die Gehäudeabdeckung des Basisgeräts entfernt haben, können Sie mit dem Einbau der Steckkarte beginnen.

HINWEIS: Die Montage der Steckkarte darf nur in ein stromloses Basisgerät erfolgen!

Bild 4a zeigt die Steckkarte im Einbauzustand (V 16 Basiseinheit).



[1] IEC Steckverbindung

[2] Verbindung Stiftleiste



Bild 4a: Einbauzustand der Steckkarte (V 16 Basiseinheit)

So bauen Sie die Steckkarte in das Basisgerät ein:

AUFGABE

- Stecken Sie den IEC Stecker [1] und die Stiftleiste [2] (siehe links) in einen der Steckplätze im Basisgerät, so wie es in Bild 4a zu sehen ist. Die Aufnahme für eine Steckkarte im Basisgerät besteht jeweils aus dem passenden Gegenstück der Anschlüsse an der Karte (also IEC Buchse und Federleiste).
- Stecken Sie die beiden vormontierten F-Buchse-Adapter wahlweise in das gehäuseinterne SAT-Verteilfeld [1] (siehe Bild 4b, unten) schrauben Sie die Adapter in die externen Anschlüsse des Basisgeräts [2] (siehe Bild 4c, unten).



Bild 4b: SAT-Signalzuführung am SAT-Verteilfeld anschließen







Bild 4c: SAT-Signalzuführung an der Gehäuserückwand anschließen

ERGEBNIS:

Die Steckkarte ist nun eingebaut und kann programmiert werden.

Programmieren mit der HE-Programmiersoftware

Die X-DVB-S/PAL duo in der HE-Programmiersoftware aktivieren

Nachdem Sie die Steckkarte X-DVB-S/PAL duo in das Basisgerät eingebaut haben, können Sie mit der Programmierung beginnen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das mit Hilfe der HE-Programmiersoftware erledigen können. Hinweise zur grundlegenden Bedienung dieser Software entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Programmiersoftware.

Prüfen Sie zunächst, ob die Karte im Planungsfenster der Grundeinheit angezeigt wird. Wählen Sie dazu das Menü Planung – Grundeinheit anzeigen. Sie sehen nun das Planungsfenster (siehe Bild 5, unten).



Vanungsreins Geräte-Typ V 16 💽	Ens	pinge belegen	en	(Busadrøsse:	')			Gundeinheit Ausle Brogram	sen miesen
Einsteckkasten									
Kastentyp	_	KanalA		Kanal B (TWIN)		HF-Parameter A	HF-Parameter B	Status	
1, unbekannt			•		w.		v.		Details
2 unbekannt	¥.		٠		w.	<u> </u>	v.		Details
3 unbekannt	¥				×.	×	×		Details
& DVB-S/PALDU	0 💌	ARD Digital1 (TP21)	•	ATL Group (TP089)	٠	SG/140,2 MHz 💌	§ 15 / 259,2 MHz 💌	ok ok	Detaile
5 unbekannt					w.	-	×		Details
g unbekannt			¥		w.				Details
7. unbekannt	¥		-		w.				Details
B unbekannt		<u> </u>	•		~				Detaile
<u>K</u> arlentypen k	eten			<u>5</u> ch	ieCer			Gesanite Kopfs System prog	tele angieren

Bild 5: Planungsfenster der Grundeinheit

Sollte es nicht möglich sein, die Steckkarte im Planungsfenster der HE-Programmiersoftware auszuwählen, wählen Sie das Menü Optionen – Bevorzugte Kartentypen (siehe Bild 6, unten) und überprüfen Sie hier die Einstellungen.

Angezeigte Eins	teckkarten in der	Auswahlbox K	artentyp		×
Karten für analoge Einga	ngasignale				
Analog TWN Analog S TWN V401	E AV TWIN E AV N TWIN E VI12 F AV QUAD	ADB TWIN UKW TWIN Audio FM TWIN Audio FM TWIN UKW Verstätker	Tet Unset 660 Tet Unsetzer V301 Demod. Tw/N	☐ VHFPlus ☐ VHFMone ☐ AV UHFPlus 600 ☐ AV UHFMone	UHF-Plus 600
Kartenifui digitale Eingar	igesignale-				
QAN TWINI QAN TWINI	QAM BED QAM CO A DAM CO A DAM Frendpoluto P DAM 552 DAM TWIN 452 DAM TWIN 552 DAM TWIN 552 DAM DUD 752 V902 V902 V902	QPSK-PAL DVB-5/PAL V501 QPSK-UKW V512 V532	P DVB-S/FALTUNI DVB-S/FALTUNI DVB-S/FALTUNI DVB-S/FALTUNI V011 V011 V012 DVB-S/FM TUNI DVB-S/FM TUNI DVB-S/FM TUNI DVB-S/FM TUNI DVB-S/FM TUNI DVB-S/FM TUNI ScenTVM 1	OVE-T/FAL OVE-T/FALTWN OVE-T/FALTWN OVE-T/FALTWN V711 V711 V712 TGAM TWN 5 TGAM TWN 5 TGAM TWN 5 V903 V914 V914 V914 V914 OTU DUO	COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL COVECTIVAL
- Karten mit ASI-Eingeng- I⊄ 1/202	₩ Y212	₽ ¥222 ₽ ¥228	Katen mil ASHAusgang IZ V251 IZ V252	I₹ V241	₩ V231
Katentypen des aktuellen	Projektes können nicht deal	biviet werden. So	hieben		Enveilente Euriktionen

Bild 6: Steckkarte im Fenster "Bevorzugte Kartentypen" aktivieren

Die der Karte zugeordnete Checkbox muss mit einem Häkchen gekennzeichnet sein (siehe links, oben). Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Checkbox, um die Karte zu aktivieren.





Gru	ndeinheil: Version DZ
C	Auslesen
	Programmieren

	Details
OK OK	Details
	Details

Ergebnis:

Die Steckkarte ist nun aktiviert. Wenn sie im Planungsfenster die Taste Auslesen anklicken (siehe links), erscheint nun auf dem genutzten Steckplatz die Steckkarte X-DVB-S/PAL duo.

Eingangsparameter festlegen

Um die HF-Eingangsparameter festlegen zu können, müssen Sie zuerst die Detaileinstellungen der Karte anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu im Planungsfenster auf die der Karte zugeordenten Taste Details (siehe links).

Sie sehen nun das Fenster Detaileinstellungen (Bild 7):

	Karte augissen
al A Kanal B	
Eingangsparameter	- Ausgangsparameter
Piogrammpaket: ARD Digitafi (TP71)	Ausgangskanat S.G 🔽 ektiv
SAT-Frequence 1236 MHz	Ausgangsbequenz 140,2 MHz
Eingeng 11 💌	
Symbolinates 27.500 MS/s	Audio-Madus: Stereo 💌
Viterbi: 3/4 💌	Audio-Hubz 0.0 dB 💌
Suchmodus DVB-S -	TV-Nom: PAL 💌
	Basel / Damage L. Taracan
	regera regena i romeni
-trogram mauswahi	
Lanadanie statom	
Untertinet	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1. Audio:	 Dplignen
2. Audio:	<u>×</u>
Fablerrock .	

Bild 7: Eingangsparameter

Hier können Sie für die beiden Kanäle A und B die Eingangsparameter festlegen. Wählen Sie dazu jeweils den gewünschten Kanal, indem Sie auf einen der beiden Reiter klicken (siehe links).

Wenn Sie im Planungsfenster einen Transpnder auswählen, so werden die zu diesem Transponder gehörenden Eingangsparameter automatisch in die Detaileinstellung übernommen. Sie können die Eingangsparameter aber auch von Hand eingeben, falls der benötigte Transponder nicht in der Satellitendatenbank vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass Sie der Steckkarte bei manueller Eingabe den korrekten Eingang am Basisgerät zuordnen. So stellen Sie die Eingangsparameter von Hand ein:





Eingangsparameter
Programmpaket: ARD Digital1 (TP71)
SAT-Frequenz: 1236 MHz
Eingang: 11 💌
Symbolizate: 27,500 MS74
Viterbi: 3/4 💌
Suchmadus: DVB-S 🚽

Signalq	ualität prüfen
Signalqua	litat (Tuner A)
C/N:	15.2 dB
V-BER:	<1.0E-008
Mera	ing beenden

HF-Palameter A	HF-Parameter B
	•
	•
	•
	- 🔍
	•
S 36 / 423,2 MHz	🕶 🔣 K 37 / 599,2 MHz 💌

Aufgabe

- 1. Geben sie im Eingabefeld SAT-Frequenz (siehe links) den gewünschten Wert ein.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Eingang aus der Auswahlliste aus.
- 3. Geben Sie im Eingabefeld Symbolrate den gewünschten Wert ein.
- 4. Wählen Sie in der Auswahlliste Viterbi die gewünschte Viterbi-Codierung aus.
- 5. Übertragen Sie die gewählten Einstellungen in die Steckkarte, indem Sie die Schaltfläche Karte programmieren anklicken.

Ergebnis:

Die Eingangsparameter sind nun festgelegt.

Eingangssignalqualität überprüfen

Die X-DVB-S/PAL duo verfügt über eine Testfunktion zum Ermitteln der Eingangssignalqualität. Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell die Qualität des am Tuner anliegenden Eingangssignals zu überprüfen.

So ermitteln Sie die Qualität des Eingangssignals:

AUFGABE

- Klicken Sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Signalqualität prüfen, um das Fenster Signalqualität zu öffnen (siehe links).
- 2. Sie können nun die vorhandene Signalqualität prüfen (siehe Beispiel links). Klicken Sie auf Messung beenden, um die Messung zu beenden.

Ausgangsparameter festlegen

Im Planungsfenster legen Sie die Ausgangskanäle der X-DVB-S/PAL duo fest; also die Kanäle, über die aus dem DVB-S-Bouquet entnommene Programme in das Kabel eingespeist werden sollen. Den Ausgangskanal A wählen Sie im Eingabefeld HF-Parameter A und den Ausgangskanal B im Eingabefeld HF-Parameter B (siehe links).

Hinweise zur Kanalsuche finden Sie auf Seite 15.



	Details
OKIOK	Details
	Details
Ausgangsparam	ela
Ausgangskana	l: S6 🔽 aktiv
Ausgangsfrequ	ienz: 140,2 MHz
Audio-Modus:	Stereo 💌
Audio-Hub	0.0 dB 💌
TV-Norm:	PAL -
Pegel / Freq	uenz Tonnorm

Kaite programmiere
Karte auslesen

AUFGABE

- Klicken Sie im Planungsfenster auf die Schaltfläche Details (siehe links), um das Fenster Detaileinstellungen zu öffnen. Hier können Sie alle für den Betrieb erforderlichen Einstellungen vornehmen.
- 2. Im Bereich Ausgangsparameter können Sie den ausgewählten Kanal aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Haken in der zugeordneten Checkbox setzen oder entfernen (siehe links).
- 3. Wählen Sie aus der Auswahlliste AudioModus eine der Einstellungen Mono, Stereo, Dual L (R), Dual R (L), Auto-Mode, dual 2PIDs oder auto 2PIDs aus. Treffen Sie die Auswahl gemäß Signalzuführung und Anforderung an das Ausgangssignal.
- Den Audio-Hub und damit die Lautstärke des Ausgangssignals - können Sie für jeden Ausgangskanal separat justieren. Wählen Sie aus der Auswahlliste Audio-Hub einen Wert zwischen +6 dB und -20 dB aus.
- 5. Wählen Sie aus der Auswahlliste TV-Norm eine der beiden Einstellungen PAL oder SECAM aus.
- 6. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).

Die Anzeige der Ausgangsfrequenz erfolgt abhängig von der Auswahl des Ausgangskanals im Planungsfenster der Grundeinheit. Wird im Planungsfenster kein Ausgangskanal gewählt, sondern die Einstellung "frei", so wird das Frequenzfeld im Fenster Detaileinstellungen aktiv und die Eingabe einer beliebigen Ausgangsfrequenz ist möglich.

ERGEBNIS:

Die Ausgangsparameter sind nun eingestellt.



Einpegeln

Die Einpegelung der X-DVB-S/PAL duo können Sie ebenfalls über die HE-Programmiersoftware vornehmen. Klicken Sie dazu im Planungsfenster erneut auf die Schaltfläche Details um das Fenster Detaileinstellungen zu öffnen. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Pegel/Frequenz. Sie sehen nun das Fenster Anpassung, (siehe Bild 8, unten).

Anpassung	×
Ausgengspegel	
Kanal A 🛛 0.0 dB 💌	
Kanal B: 0.0 dB 💌	
– Kanal A. (Kalibiiarung) HF-Offset: 0,00 kHz	– Kanal B. (Kalibrierung) HF-Diffset 0,00 kHz
Paramatar jeson	Parameter schreben

Bild 8: Pegel einstellen

So stellen sie den Ausgangspegel für die Karte ein:

AUFGABE

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Parameter lesen, um die zurzeit gültigen Werte anzuzeigen (siehe links).
- Ändern Sie die Werte für den Ausgangspegel in den beiden Auswahllisten für die Kanäle A und B, sowie in den Eingabefeldern für den HF-Offset, um die beiden Kanäle zu kalibrieren. Aktivieren Sie dann die neu eingegebenen Werte, indem Sie auf die Schaltfläche Parameter schreiben klicken (links, unten).

ERGEBNIS:

Die Karte ist nun eingepegelt.

[F	⁵ arameter lesen	
		<u>S</u>
	Describeration	100
	Descenter and solution	nen.



Tonnorm einstellen

Um die Tonnorm einzustellen, müssen Sie zunächst im Bereich Ausgangsparameter des Fensters Detaileinstellungen die Schaltfläche Tonnorm anklicken. Sie sehen nun das Fenster Einstellung der Tonnorm (siehe Bild 8).

Einstellung der Tonnorm	×	
- Tonnom	– Bild- / Tonträgerabstände	
• A2	1. Fonträger. 5.5000000 💌 MHz	
	2. Fonträger. 5,7421875 💌 MHz	
– Tonträger-Pegel - Kanal A	– Tonträger-Pegel - Kanal B	
1. Tonträger. 13,0 dB	1. Tonträger. 13,0 dB	
2. Tonträger. 20,0 dB	2. Tonträger. 20,0 dB	
<u>S</u> chießen		

Bild 9: Tonnorm einstellen

So stellen Sie die Tonnorm ein:

AUFGABE

- 1. Wählen Sie die Bild- Tonträgerabstände für den 1. und 2. Tonträger aus der jeweiligen Auswahlliste aus (siehe links).
- 2. Geben Sie den Tonträger-Pegel für die Kanäle A und B jeweils in die Eingabefelder für den 1. und 2. Tonträger ein.
- 3. Die Änderungen an der Konfiguration können Sie wieder in die Steckkarte übertragen, indem Sie oben rechts im Fenster Detaileinstellungen die Schaltfläche Karte programmieren anklicken (siehe links).

Ergebnis:

Die Tonnorm ist nun eingestellt.



Internet	Those .	
and the second		_

Programme auswählen und Optionen einstellen

Nachdem Sie die Ein- und Ausgangsparameter eingestellt haben erfolgt die eigentliche Kanalsuche zur Auswahl der gewünschten Programme. Hierzu werden Sie über ein nach dem Programmieren der Steckkarte eingeblendetes Pop-up-Fenster aufgefordert (siehe links).

Nach erfolgreicher Kanalsuche weden die im Transponder enthaltenen Programme aufgelistet. Aus der Liste können Sie einen Transponder auswählen (siehe Bild 10, unten).

ing. the set that	faite programment
	Kate autoen
nifA [Kaul B]	
Engangrowaterie	Augegowaneler
Perparental ARD Dignal (1971)	Augentend 18 P an
SATEmpere: 1238 Mic	Augenhepene 1
Energ 11 +	
Preinferten 177 Non Million	Audubula Press 10
Marki Tata and	A-4-44
	Public International
second line 1	Trans. Pro. 21
	Pegel/Firepart Toronan
Poperated	
Enducte staten (200	E E
Unmethal Di Algino	I invener
1.Auder Person Farm	Ostures
LAuto Ma	
Las. Person	
Fellercode at	
1.00	

Bild 10: Kanalsuche

Die gewünschten Programme können Sie per Mausklick auswählen. Sie werden dann von der Karte automatisch übernommen. Bei mehrsprachig ausgestrahlten Sendern können Sie zwischen verschiedenen Audio-PIDs wählen (siehe Bild 11, unten).

	100000000000000000000000000000000000000
	Safe avites
malA KanalB	
Ergrapsete	Angerggaweeter
Processinglet: AND Digital (1971)	Anterphene SE D at
SAT Frequence 1238 Mile	Augergelegiene:
Figure 11 -	
Syndackala 27.500 MS/s	Astottute Stee
View Dite of	
Submater [Seller	Without Days in
	Pagel/Frauere Tarvam
Propanneurodd	
Landiuchestaten ate	E FIT Fire
Uniotifed Later/10	P Second
1. Audio Petratio-An	Episson
2 Auto PED CU- de	
	-
Teldercade pa	
00	

Bild 11: Audio-PIDs auswählen



Um weitere Optionen einzustellen, müssen sie im Fenster Detaileinstellungen auf die Taste Optionen klicken. Sie sehen nun das Fenster Optionen (siehe Bild 12, unten).

Optionen (Kanal A)				×
Detendienste / 050	Prüfzeilen		Manuelle Programmwahi	
₩ VPS	🔽 CCIR 17 in Zeile	17	🔲 ektiv	
CNI-Code festiegen: DC1_hea	🔽 CCIR 18 in Zele	18	Video PID: 0000 hex	
🔽 Teletexi	CCIR 331 in Zele	331	1. Audio PID: 0000 hex	
WSS-Signal: Auto Mode 💌	🗖 Bampe in Zeile	332	2. Audio PID: 0000 hex	
	🖂 SIN X/X in Zeile	330	PCR PID: 0000 hex	
🕞 Keine OSD-Statusmeldungen	- Texhid		Teletest PID: 0000 hes	
⊨ Keine OSD-Anzeige bei Radio	Nein			
Schlisten				

Bild 12: Optionen einstellen

Es werden die in die Karte programmierbaren Optionen zu Datendiensten, OSD, Prüfzeilen, Testbild, sowie die optional mögliche manuelle PID-Auswahl ausgelesen und angezeigt. Zu den Datendiensten zählen VPS, das Festlegen eines CNI (Cable Network Identifier), der Teletext und die Auswertung des WSS (Wide Screen Signaling). Je nach Signalzuführung stehen unterschiedliche Optionen der WSS zur Verfügung. In diesem Abschnitt können Sie auch die OSD-Statusmeldungen konfigurieren.

Der in das Modul integrierte Prüfzeilengenerator ermöglicht das Aktivieren und das Eintasten von Prüfzeilen in die Austastlücke des PAL-Signals. Sowohl die Art der Prüfzeile als auch die Zeile können Sie individuell einstellen. Der gültige Bereich zur Eingabe von Prüfzeilen liegt bei 17, 18, 22, 330, 331 und 335.

Bei Eingabe ungültiger Zeilen wird eine Fehlermeldung angezeigt (siehe Bild 13, unten).

Inform	ation	
i)	Die Prützeilen können nur in die folgenden Zeilen eingefügt werden: 17, 18, 22, 330, 331, 3351	
Bitte überprüten Sie Ihre Eingeben		
	OK I	

Bild 13: Fehlermeldung bei ungültiger Prüfzeile



HINWEIS: Sollten Teletext und Prüfzeilen in derselben Zeile eingetastet sein, so hat die Prüfzeile Priorität und der Videotext wird nicht mehr eingespeist.

Werden Teletext und Datenzeile (VPS) in Zeile 16 eingetastet, so hat ebenfalls die Datenzeile Vorrang. Somit wird in diesem Fall nur die Datenzeile eingetastet und der Teletext wird nicht mehr eingespeist.

Wenn Sie die manuelle Programmauswahl aktivieren und ungültige PIDs setzen, so erscheint in der HE-Programmiersoftware keine Fehlermeldung! Im Fernsehbild erscheint jedoch die Meldung "NO INPUT DATA". Die manuelle Programmauswahl sollten Sie daher immer mit einem Messgerät im Ausgang der Kopfstelle überprüfen. Die Fehlermeldungen könnnen Sie ausblenden, indem Sie die Checkbox "KEINE OSD-STATUSMELDUNGEN" per Mausklick aktivieren. Auch die Angabe des Programmnamens bei Auswahl eines Radioprogramms zur Einspeisung in einen TV-Kanal können Sie ausblenden. Hierzu müssen Sie die Checkbox "KEINE OSD-ANZEIGE BEI RADIO" aktivieren.

WICHTIG: Änderungen in den Einstellungen der Optionen werden erst nach dem Programmieren der Karte aktiv (Taste "KARTE PROGRAMMIEREN" im Fenster "DETAIEINSTELLUNGEN") und gegen Verlust durch Netzausfall gesichert!



Zeitpartgierung und Redundanz über Kanal B einstellen

Die X-DVB-S/PAL duo ist mit einer Zeitpartagierungsfunktion für den Kanal B ausgestattet. Die Signalisierung der Umschaltzeit erfolgt hier über die Datenzeile 16 (siehe Bild 14).

etaileinstellungen der 5. Ein:	steckkarte 💌		
Kartentyp: DVB-S/PALDUD Version:	11.011 Kate programmieren		
	Karle ausjesen		
Kanal A Kanal B			
Eingengsparemeter	Ausgangsparameter		
Programmpaket: RTL Group (TP089)	Ausgangskanat S 17 🗖 aktiv		
SAT-Frequence 1528 MHz	Avegengefrequenz: 273,2 MHz		
Eingang: 11 💌			
Symbolizate: 27,500 MS/s	Audin Modus 518190		
Viterbi: 3/4 💌	Audio-Hub: 0.0 dB 💌		
Suchmodus DVB-S 💌	TV-Norm: PAL -		
Transportstream von Karsal Al verwender [vur nit Di-Erweiterung möglich] Programmauswahl	Transportstream von Kanal A verwenden pur nit D-Enverkerung möglich) Programmauswähl Zeitundere UK Kwol A Zeitundere UK Kwol A Zeitundere UK Kwol A		
Carlandore staten			
Untertitel: Keins Ano	- Stringer		
1. Audio:	Optionen		
2. Austio:	Y		
Fehieroode			
Signalqualität prüfen	leßen Karten peu starten		

Bild 14: Zeitpartagierung

Mit der Aktivierung dieser Zeitpartagierungsoption wird die Auswahl des Ausgangskanals blockiert. Zum Zeitpunkt der Umschaltsignalisierung werden die Eingangsdaten des Tuners B in den Ausgangskanal A umgesetzt.

Die Redundanzfunktion blockiert ebenfalls die Auswahl des Ausgangskanals. Außerdem werden die Eingangsdaten von Tuner A auf Tuner B geschrieben, so dass bei einem Ausfall des Eingangssignals auf Eingang A und korrekt angelegtem Eingangssignal auf Eingang B der Tuner B den Betrieb übernehmen kann.



Programmieren mit dem KC 3

Grundlagen der Bedienung

HINWEIS: Im Abschnitt "Schnellreferenz zur Programmierung mit dem KC3" finden Sie eine Übersicht zu den Bedienschritten, die sie zur Konfiguration der Steckkarte vornehmen müssen. Nachfolgend erhalten Sie zunächst einige grundlegende Hinweise zur Bedienung des KC3. Im Anschluss daran wird die Einstellung aller zur Konfiguration erforderlichen Parameter beschrieben.

Wenn Sie die Steckkarte X-DVB-S/PAL duo mit Hilfe des Programmiergeräts KC3 programmieren möchten, müssen Sie den seriellen Anschluss des KC3 zunächst an die serielle Buchse des verwendeten Basisgeräts anschließen (siehe links).

Nachdem Sie das KC3-Programmiergerät aufgesteckt haben, erscheint zunächst das Startmenü. Die Typenbezeichnung des Basisgeräts und die Softwareversionsnummer werden im Display angezeigt (siehe links). Bitte geben Sie diese Versionsnummer an, wenn Sie sich mit Fragen an den Kundendienst wenden.

Wenn Sie das Startmenü nach Eingabe von Programmierschritten erneut anzeigen lassen möchten, müssen Sie das KC3 dafür zuerst vom Basisgerät trennen, abwarten bis im Display keine Anzeige mehr vorhanden ist und dann den Stecker erneut einstecken.

Durch Drücken der Cursortaste \triangleleft oder \triangleright gelangen Sie zunächst in das Menü zum Einstellen der Basisgerät-Parameter. Drücken Sie dananach die Cursortaste \triangledown oder \triangle , um in die Zeile zu wechseln, in der Sie einen Parameter einstellen möchten. Um einzelne Einstellungen der Basisgerät-Parameter zu ändern, drücken Sie die Cursortaste \triangleleft oder \triangleright .

Wenn Sie durch Drücken der Cursortaste ∇ oder \triangle in Zeile 1 des Displays wechseln und dann die Taste Menü / Read drücken, gelangen Sie in das Menü für die Einstellung der kartenspezifischen Parameter. Folgende Parameter werden hier in den jeweiligen Zeilen eingestellt:

Zeile 1: Kartentyp

Zeile 2: Eingangsparameter (entfällt bei der X-DVB-S/PAL duo, Einstellung nur über On-Screen-Display)

Zeile 3 / 4: Ausgangsparameter



Typ Basisgerät Version x.yz

1=english

(weiter <>)



Die Parameter können Sie direkt über das Tastenfeld eingeben oder vordefinierte Parameter schrittweise durch Drücken der Cursortasten \triangleleft und \triangleright ändern.

Sobald Sie einen Parameterwert eingegeben haben, sollten Sie diesen speichern, indem Sie die Taste OK – Store drücken. Die Werte werden dann von der Karte übernommen.

HINWEIS: Die Zahlenwerte müssen vollständig eingegeben werden. Erst nach dem Abspeichern kann ein Datenverlust durch Netzausfall ausgeschlossen werden!

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Funktion am Ausgang der Kopfstelle überprüfen.

Nachfolgend wird die Konfiguration der Steckkarte im Einzelnen beschrieben:

Busadresse des Basisgeräts auswählen

Wenn mehrere Basisgeräte verbunden sind, müssen Sie sicherstellen, dass alle angeschlossenen Basisgeräte auf unterschiedliche Busadressen eingestellt sind. Dadurch werden Konflikte auf dem ASTRO-Bus ausgeschlossen. Im Auslieferungszustand haben die Basisgeräte die Adresse 241.

So wählen Sie die Busadresse für das Basisgerät aus:

AUFGABE

- Drücken Sie nachdem Sie den Stecker des KC3 eingesteckt haben zunächst die Cursortasten ⊲ oder ▷, um in das Menü zum Einstellen der Basisgerät-Parameter zu gelangen.

- 4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

ERGEBNIS:

Die Busadresse des Basisgeräts ist nun eingestellt.

V16 Paramete	r
VMS-Inputs	11-14
Busadresse	241
Temperatur	34 °C

06: DVBS	DUO-A	OK
Eingang		11
AusFreq	311,2	ИНz
Kanal		S22

Steckplatz auswählen

AUFGABE

- Drücken Sie die Cursortaste ⊲ oder ▷, bis der gewünschte Steckplatz und Kanalzug angezeigt werden (im Beispiel links Steckplatz 6, Kanalzug A).

Ergebnis:

Der Steckplatz für die Karte ist nun ausgewählt.

Ausgangsparameter festlegen

Stellen Sie zunächst die HF-Ausgangsfrequenz ein:

AUFGABE

- 2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü Ausgangsfrequenz (AusFreq) gelangt sind (siehe links).
- Geben Sie die gewünschte Frequenz über die Zahlentastatur ein, oder ändern Sie die angezeigte Frequenz in 100 kHz-Schritten, indem Sie die Cursortaste ⊲ oder ▷ drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.
- 4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

Sie können statt der Ausgangsfrequenz auch in Zeile 4 des Displays den Kanal einstellen. Wechseln Sie dazu in die vierte Zeile, indem Sie die Cursortaste \triangleleft oder \triangleright drücken. Wählen Sie dann den gewünschten Kanal dürch Drücken der Cursortaste \bigtriangledown oder \triangle .

Ergebnis:

Die HF-Ausgangsfrequenz ist nun eingestellt und Sie können mit dem Aktivieren / Deaktivieren des Ausgangssignals fortfahren.

06: DVBS [DUO-A OK
Eingang	11
AusFreq	311,2 MHz
Kanal	S22





06: DVBS DUO-A	OK
Eingang	11
AusSignal	Ein
Aussignal	EIN

AUFGABE

- 2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü Ausgangssignal (AusSignal) gelangt sind.
- 3. Wählen Sie mt den Cursortasten ⊲ und ▷ die Einstellung "Ein" (siehe links, Ausgang aktiv) oder "Aus" (Ausgang inaktiv).
- 4. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

Ergebnis:

Die Aktivierung / Deaktivierung des Ausgangssignals ist nun eingestellt und Sie können evtl. vorhandene Fehlermeldungen anzeigen lassen.

AUFGABE

- 2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü Fehler gelangt sind.
- Bei fehlerfreier Funktion wird "keine" angezeigt. Bei abweichenden Meldungen setzen Sie sich bitte mit dem ASTRO-Kundendienst in Verbindung.

ERGEBNIS:

Wenn keine Fehlermeldung vorliegt, können Sie mit dem Anpassen des Ausgangspegels fortfahren.

06: DVBS DUO-A	OK
Eingang	11
Fehler	keine



06: DVBS DU	IO-A OK
Eingang	11
HF-Pegel	-3,5 dB

AUFGABE

- 2. Drücken Sie die Taste Menü / Read, bis Sie zum Untermenü HF-Pegel gelangt sind.
- Wählen Sie mt den Cursortasten ⊲ und ▷ den gewünschten Dämpfungswert im Bereich zwischen 0 dB und 15,5 dB in 0,5 dB-Schritten aus.
- 4. Speichern sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

In keinem Fall sollte durch unterschiedliches Einpegeln der Steckkarten eine Schräglage zur Kompensation abgehender Kabeldämpfungen eingestellt werden!

Verwenden Sie hierzu bitte das Auskoppelfeld U 901 (Bestellnummer 380 190), bzw. VZN 8 (Bestellnummer 380 191).

ERGEBNIS:

Der Ausgangspegel und die restlichen Ausgangsparameter sind nun eingestellt.

Eingangsparameter festlegen

Zum Einstellen der Eingangsparameter, sowie spezieller Ausgangsparameter müssen Sie zunächst das On-Screen-Display aktivieren. Drücken Sie dazu zunächst die Cursortaste ∇ oder \triangle , bis der Cursor in Zeile 2 zu sehen ist und danach die Taste Menü / Read. Sie sehen nun das Startmenü des On-Screen-Displays auf dem Bildschirm, bzw. Messkoffer (siehe Bild 15).

Channel Settings					
Options					

Bild 15: Aktiviertes On-Screen-Display



Um jetzt die Eingangsparameter zu bearbeiten müssen Sie durch Drücken der Cursortaste \bigtriangledown oder \triangle die Schaltfläche Channel Settings auswählen (siehe Bild 15, oben) und dann am KC3 die Taste OK / Store drücken. Sie sehen nun das Fenster Main Parameter (siehe Bild 16).

Drücken Sie die Cursortaste ∇ oder $\triangle,$ um die einzelnen Menüpunkte auszuwählen.

HINWEIS: Parameter, die auf "auto" eingestellt sind solten nur von Fachleuten verändert werden!

Main Param	ete	r		
Frequency 🚳	9	1510	Status:	locked
SAT - Input 🖪		х	C/N Ratio:	14,6 dB
Symbolrate 🧕	9	27500	Signal:	
Viterbi 🖪		auto	BER:	< 1,0 E - 08
Tune			AFC:	1,38 MHz
Select Se	rvice		TS-ID:	0x044d
			ON-ID:	0x0001
Mode 🖪 🕨	n	ormal		
ок				

Bild 16: Eingangsparameter einstellen

Um die Eingangsparameter einzustellen, gehen Sie so vor:



AUFGABE

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Frequency aus und geben Sie über die Zahlentastatur des KC3 den gewünschten Wert ein.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt Sat-Input aus und stellen Sie die gewünschte Einstellung ein, indem Sie die Cursortaste ⊲ oder ▷ drücken.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt Symbolrate aus und geben Sie über die Zahlentastatur des KC3 den gewünschten Wert ein.
- Wählen Sie den Menüpunkt Viterbi aus und stellen Sie die gewünschte Viterbi-Codierung ein, indem Sie die Cursortaste
 ⊲ oder ▷ drücken.
- 5. Wählen Sie den Menüpunkt Mode aus und wählen Sie zwischen den Optionen "normal", "fully redundant" und "VPS time-shar", indem Sie die Cursortaste ⊲ oder ▷ drücken. Wenn Sie die Einstellung "fully redundant" wählen, so wird Kanal B als Eingangsredundanz für Kanal A vorgehalten und der Ausgangskanal B abgeschaltet.

Wenn Sie die Einstellung "VPS timeshar" wählen, so werden die Daten von Tuner B für eine Zeitpartagierung auf der Steckkarte genutzt (Datenzeile 16).

Eine detailierte Beschreibung der Funktion finden sie im Abschnitt "Programmieren mit der HE-Programmiersoftware -Zeitpartagierung und Redundanz über Kanal B" (siehe Seite 18).

6. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste OK / Store.

Ergebnis:

Die Eingangsparameter sind nun eingestellt und Sie können mit dem Einstellen spezieller Ausgangsparameter fortfahren.



Programm auswählen

Um die Ausgangsparameter im Detail zu verändern, müssen Sie zunächst im Fenster Main Parameter mit der Cursortaste ∇ oder \triangle zum Menüpunkt Select Service wechseln. Sie sehen dann das Fenster Select Service (siehe Bild 17).

Das Erste Bayerisches FS Süd hr - Fernsehen	
Bayerisches FS Süd hr - Fernsehen	
hr - Fernsehen	
Bayerisches FS Nord	
WDR Köln	
BR alpha*	
SWR Fernsehen BW	
Manual PID	

Bild 17: Fenster "SELECT SERVICE"

Wählen Sie mit der Cursortaste oder den gewünschten Service und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK / Store.Sie sehen nun das Fenster Service (siehe Beispielabbildung, Bild 18, unten).

Video- und Audio-Optionen einstellen

Name:	Das Er	ste	Audio Lang		ger
Service ID:	6dea		Volume		0 dB
Provider:	ARD		Audio Mode		stereo
Video PID:	101	0x0065	Audio 2 lang		deu
Audio PID:	102	0x0066	Subtitle		off
Aud. 2 PID:	0	0x0000	Scaler Mode		Letterbox
TTX PID:	104	0x0068			
Video:	720 x 5	76		ОК	
Audio:	48 kHz	256 kBit (ST)		OIL	
				0	

Bild 18: Fenster "SERVICE", (Beispiel)



Hier haben Sie die Möglichkeit, über die Cursortaste ⊲ oder ▷ die Audiosprache (Audio Lang), Lautstärke (Volume), bzw. Audio-Hub, den Audio-Mode, die Sprache der evtl. vorhandenen zweiten Audio-PID (Audio2 Lang) und die Einstellung des Untertitels zu verändern. Beim Scaler Mode können Sie zwischen den Einstellungen "Letterbox" und "Pan&Scan" gewählt werden. Evtl. vorgenommene Änderungen müssen Sie durch Drücken der Schaltfläche OK bestätigen.

Wenn Sie mit der Cursortaste ⊲ oder ▷ zur Schaltfläche Change Service wechseln und die Taste OK / Store drücken, gelangen Sie zurück zum Fenster Select Service.

Programme manuell auswählen

Sollte der gewünschte Sender in der Programmliste im Fenster Select Service nicht enthalten sein, so können Sie alternativ den gewünschten Sender manuell einstellen. Wählen Sie dazu die letzte Option "Manual PID" aus der Liste aus und bestätigen Sie diese mit der Taste OK / Store. Sie sehen nun das Fenster Manual Service (siehe Bild 19, unten).

Manual Service							
Manual PID Video PID: Audio PID: Aud. 2 PID: TTX PID:	selectio 09 09 09 09 09	n: 101 102 0 104	0x0065 0x0066 0x0000 0x0068	Audio L: Volume Audio M Audio 2 Subtitle Scaler N	ang Iode Iang Iode		ger 0 dB stereo deu off Letterbox
Video: Audio: Change Se	720 x 5 48 kHz rvice	76 256 ki	Bit (ST)	[[OK Cance	:1

Bild 19: Fenster "MANUAL SERVICE"



In diesem Menü müssen Sie Video PID, Audio-PIDs und Teletext PID vierstellig dezimal eingeben. Die hexadezimale PID wird von der Kartensoftware umgerechnet und hinter die dezimale PID gesetzt. Wählen Sie auf diese Weise manuell ein Programm aus und setzen ungültige PIDs, so erscheint im OSD keine Fehlermeldung! Im Fernsehbild wird jedoch z. B. die Fehlermeldung "NO INPUT DA-TA" angzeigt.

Diese Fehlermeldungen können Sie auch ausblenden (siehe nachfolgende Abschnitte).

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben wählen Sie mit den Cursortasten die Schaltfläche OK, um zum Fenster Main Parameter zurück zu gelangen. Bestätigen Sie auch hier über die Schaltfläche OK, um zum Startmenü zurück zu gelangen.

Video-Optionen und Tastsignale einstellen

Um die Video-Optionen und Tastsignale einzustellen, müssen Sie im Startmenü des On-Screen-Displays zur Schaltfläche Options wechseln und die Auswahl mit der Taste OK / Store bestätigen. Sie sehen nun das Fenster Channel Options (siehe Bild 20, unten).



Bild 20: Fenster "CHANNEL OPTIONS"

Hier haben Sie die Möglichkeit, die OSD-Meldungen sowie die Anzeige des Radionamens bei Einspeisung eines Radioprogramms in einen TV-Kanal jeweils ein- oder auszuschalten. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese, indem Sie zur Schaltfläche Store wechseln und die Taste OK / Store am KC3 drücken.



Ausgangssignal konfigurieren

Wählen Sie zum Konfigurieren des Ausgangssignals zunächst im Fenster Channel Options die Schaltfläche Output Parameters und drücken Sie dann die Taste OK / Store. Sie sehen nun das Fenster Output Parameters (siehe Bild 21).

Output Parameters					
Video System ▼ PAL					
AC1 Freq: AC2 Freq: AC1 Level: AC2 Level: Ch. A Offset:	09 09 09 09	5.5000000 5.7421875 -13.0 -20.0 0			
Ch. B Offset:	09	0			
Store		Cancel			

Bild 21: Fenster "OUTPUT PARAMETERS"

AUFGABE

- Wählen Sie den Menüpunkt Video System aus und stellen Sie entweder die Option "PAL" oder "SECAM" ein, indem Sie die Cursortaste ⊲ oder ▷ drücken.
- Die Tonträgerfrequenzen (AC1 Freq, AC2 Freq) können Sie entweder über die Cursortasten in 0,5 Hz-Schritten, oder über die Zahlentastatur des KC3 eingeben.
- 3. Die Ausgangspegel (AC1 Level, AC2 Level) können Sie entweder über die Cursortasten in 0,5 dB-Schritten, oder über die Zahlentastatur des KC3 eingeben.
- 4. Den HF-Offset ((Ch. A Offset, Ch. B Offset) können sie ebenfalls über die Zahlentastatur eingeben.
- 5. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese, indem Sie zur Schaltfläche Store wechseln und die Taste OK / Store am KC3 drücken.



Datendienste konfigurieren

Wählen Sie im Fenster Channel Options den Menüpunkt Data Services und drücken Sie die Taste OK / Store. Sie sehen nun das Fenster Data Services Menu (siehe Bild 22, unten).

Data Services Menu
Teletext
Store Cancel

Bild 22: Fenster "DATA SERVICE MENU"

Über die Cursortasten können Sie den Teletext und die Generierung des VPS Signals an- und abschalten.

Um einen CNI (Cable Network Identifier) einzuspeisen, müssen Sie diese Option mit den Cursortasten aktivieren und anschließend den CNI über die Zahlentastatur des KC3 dezimal eingeben.

Die Auswertung des WSS (Wide Screen Sigaling) erfolgt je nach Signalzuführung. Hier stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Verfügung (OFF, Auto Decoder, 4:3 und 16:9).

Speichern Sie die Änderungen, indem Sie zur Schaltfläche Store wechseln und am KC3 die Taste OK / Store drücken.



Testsignale einstellen

Wählen Sie im Fenster Channel Options die Schaltfläche Test Signals aus und bestätigen Sie, indem Sie am KC3 die Taste OK / Store drücken. Sie sehen nun das Fenster Test Signals Menu (siehe Bild 23, unten). Hier können Sie den Testsignalgenerator der Steckkarte konfigurieren.

Test Signals Menu						
Test Picture 🖪 🕨	OFF					
Exit						

Bild 23: Fenster "TEST SIGNALS MENU"

Es stehen Ihnen die Optionen OFF, Schwarzbild, BAR 75, BAR 100, WS 229, WS 235 und WS 255 zur Auswahl. Die Einstellungen in diesem Menü werden sofort übernommen, d. h. das ausgewählte Testbild ist sofort im Ausgangskanal sichtbar.



Prüfzeilen generieren

Wählen Sie im Fenster Channel Options die Schaltfläche Test Lines aus und bestätigen Sie, indem Sie am KC3 die Taste OK / Store drücken. Sie sehen nun das Fenster Test Lines (siehe Bild 24, unten).

Test Lines		
CCIR17 CCIR18 CCIR331 RAMP SIN(x)/x		ON L: 09 17 ON L: 09 18 ON L: 09 331 OFF L: 09 OFF L: 09
Store		Exit

Bild 24: Fenster "TEST LINES"

Zunächst müssen Sie die gewünschte Testzeile mit den Cursortasten aktivieren (Einstellung "ON"). Im Eingabefeld rechts daneben geben Sie dann über die Zahlentastatur des KC3 die Zeile ein, in die das Testsignal eingetastet werden soll. Der gültige Bereich zur Eingabe von Testzeilen liegt bei 17, 18, 22, 330, 331 und 335.



mit Cursortaste riangle oder riangleMenü / Read drücken S22 ð Ŧ AusFreq 311,2 MHz zu Zeile 3; dann Menü 06: DVBS DUO-A Read drücken Steckplatz Eingang Kanal keine Ξ S Eiu 06: DVBS DUO-A OK 06: DVBS DUO-A oder ∇ zu Zeile 1; mit Cursortaste Δ dann Cursortaste ⊲ oder ▷ drücken AusSignal Eingang Eingang Fehler Parameter in Zeile 3 Menü / Read drücken 11-14 241 Menü / Read Basisgerät-Parameter 34 °C drücken V16 Parameter Busadresse VMS-Inputs Temperatur S22 AusFreq 311,2 MHz -3,5 dB 06: DVBS DUO-A OK 06: DVBS DUO-A OK Cursortaste < oder ⊳ drücken HF-Pegel Eingang Eingang Kanal Typ Basisgerät Menü / Read Version x.yz (weiter <>) Startmenü 1=english drücken

Schnellreferenz zur Programmierung mit dem KC3



Fehler suchen
Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:
Prüfen Sie, ob die Steckkontakte der Karte, wie im Abschnitt "Steckkarte einbauen" beschrieben, mit den Anschlüssen im Basisgerät verbunden sind.
Prüfen Sie, ob der Anschluss der Koaxialkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind.
Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den ASTRO-Kundendienst.
 Warten und Instandsetzen
Soweit alle Anweisungen in dieser Anleitung beachtet wurden und das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird, bedarf es keiner besonderen Wartung.
HINWEIS: Bei Reparaturen sind die DIN VDE-Vorschriften 0701 - 0702, soweit zutreffend, zu beachten, sowie vorrangig die diesbezüglichen Datenvorgaben der DIN EN 60065. Vor dem Öffnen des Basisgeräts muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden!



Technische Daten

Тур		X-DVB-S/PAL duo	X-DVB-S/PAL duo CI	
Bestellnummer:		330 686	330 687	
QPSK-Demodulator				
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150		
Eingangspegel	[dBµV]	40 - 80		
SAT-ZF-Eingang	[Ω]	F-Buchse, 75		
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10		
AFC-Fangbereich		wird automatisch eingestellt		
SAT-ZF-Bandbreite	[MHz]	36		
Spektrumsformung cos-roll-off	[%]	35		
Eingangsdatenrate	[mBaud]	2 - 35, einstellbar		
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 automatisch/manuell		
CI Schnittstellen		-	ja	
HF-Modulatoren				
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47 - 862 (K2 - K 69) unabhängig ein	stellbar	
Ausgangspegel	[dBµV]	90 - 100		
Intermodulationsabstand	[dB]	typisch 60		
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10		
Nebenwellenabstand	[dB]	typisch 60		
TV-Standard		PAL/SECAM, B/G/D, SECAM L, A2/	NICAM	
Intercarrier Geräuschspannungsabstand	[dB]	typisch 58		
Stereoübersprechen	[dB]	> 55		
Restträgergenauigkeit	[%]	1		
Video-Rauschabstand	[dB]	typisch 60		
Allgemeine Daten				
Leistungsaufnahme	[W]	14,5	16,5	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0+50		



ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

© 2009 ASTRO Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Änderungsdienst und Copyright:

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Sie darf ohne vorherige Genehmigung der Firma ASTRO weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Verfasser dieser Anleitung: ASTRO Bit GmbH Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg) Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10 eMail: kontakt@astro.kom.de Internet: www.astro-kom.de

Alle in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen kontrolliert. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Anleitung entstehen, kann die Firma ASTRO nicht haftbar gemacht werden.