Bedienungsanleitung X-QAM 641 u. X-QAM 642



Ausgangskanal Modulationsait	K2 • 64 QAM •	Ausgangstrequenz Symbolrate:	6,910 → MS/s	Spektrum Status:	(* nom	Cinv	aktiv Pegel						
Ausgang A2 Ausgangskanal Modulationsart:	64 DAM	Ausgangsfrequenz Symboliate:	6.910 V MS/s	Spektrum: Status:	(* nom)	⊂ inv	aktiv Pegel						
Ausgang A3	Pk	anungsfenster d	er 1. Grundei	nheit - [B	usadresse: 24	41]							
Modulationsart: Kanalraster B:	64 QAM	Geräte-Typ	Hadwarekonlig	uration	Eingänge beleg	gen					-1	Grundeinheit Auslei	sen
Auropoo AA	1											Program	mieren
Modulationsart.	64 QAM	Einsteckkarten Kartentyp 1. 0AM 641 2. 0AM 642	Kanal	A	Kanal	B ***	Prov	HF-Parameter A K 2 / 50,5 MHz S 2 / 113,0 MHz	•	HF-Parameter B S 4 / 128,5 MHz		Status ? ?	Deta
	3	3 unbekannt		-			-		-				Deta
	4	unbekannt	/	- And				1.000	*		-		Deta
		100	\leq	1000	and the state				-		-		Deta
	~	58	and the second	2200	a-						1	Ren .	Deta
	()"	3	191 Bruch			-					3		Deta
(m)		\$ (55)				-	111	-			-	-	10
X-QAM		÷			17	The second					1		
4x DVB-62 10 2	12	a.		4	a me				-	·			1
	AM Convert				-		64		1	EF	Wille	-	1
	The list		_ In.	-			-	100	11	Contraction of Contraction	題行	0	
			and	Output-ian			/	E	1				
				ALT JACK	0		15		11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1				

4-fach DVB-S2 / QAM Transmodulator

Piktogramme und Sicherheitshinweise

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung begegnen:

A

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr besteht, durch gefährliche elektrische Spannung und bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.



Warnt vor verschiedenen Gefährdungen für Gesundheit, Umwelt und Material.

Recycling: Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig.

Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recycling Stellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EURO-PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie diese Geräte am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Inhaltsverzeichnis



	Piktogramme und Sicherheitshinweise	2
	Abbildungen	4
1	Beschreibung	5
2	Bevorzugte Kartentypen	6
3	Planungsfenster der Grundeinheit	7
4	Eingangsparameter / Signalqualität prüfen	9
4.1	Manuelle Transponderauswahl	9
4.2	(De-) Aktivieren des Frontends	10
4.3	Lock on TS-/ON-ID	
4.4	Signalqualität prüfen	10
5	Ausgangsparameter / Pegelanpassung	11
5.1	Ausgangsparameter	11
5.2	Pegelanpassung	13
6	SI-/PSI Konfiguration	13
6.1	CAT bearbeiten	14
6.2	PID-Remapping	14

7	Technische Daten1	5
---	-------------------	---





Die X-QAM 642 Steckkarte dient zur Umsetzung von vier unabhängigen DVB-S(2) in 2 x 2 unabhängige & DVB-konforme QAM-Ausgangskanäle. Beide Steckkarten können sowohl HDTV-Signale als auch SDTV-Signale verarbeiten.

Bei der Inbetriebnahme sollte darauf geachtet werden, dass alle Kanäle den gleichen Ausgangspegel haben und gegebenenfalls an vorhandene Anlagen angepasst sind.

Im Lieferumfang enthalten sind 4 Kabel zum Anschluss der SAT-Tuner.

Bitte beachten:

Ein Austausch oder Wechsel der Module darf nur von IHK geprüftem und autorisiertem Fachpersonal (Meisterbetrieb) durchgeführt werden. Dabei sind die in den Bedienungsanleitungen der V16 Basisgeräte aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE-Vorschrift 0701, Teil 1 und 200 zu beachten.

1 Beschreibung







2

Bevorzugte Kartentypen

Die X_QAM 641 / X-QAM 642 kann nach dem Einbau in die Basiseinheit mit der HE-Programmiersoftware programmiert werden. Sollte es nicht möglich sein, die Karte in der HE-Programmiersoftware auszuwählen, so sollten Sie unter "Optionen" "Bevorzugte Kartentypen" die Einstellungen überprüfen. Die Karte muss mit einem Häkchen aktiviert sein, damit sie in der Auswahl im Planungsfenster der Grundeinheit sichtbar wird. Nach dem Auslesen der Grundeinheit erscheint im Planungsfenster der Grundeinheit auf dem genutzten Steckplatz die entsprechende.

Bitte beachten:

empfohlener Softwarestand.	
V16:	xx.34
X-8:	xx.34
Programmiersoftware:	6.10

ngezeigte Einsteckl	karten in der Auswah	Ibox Kartentyp			
Karten für analoge Eing	angssignale				
AV TWIN AV M TWIN V112 AV QUAD	V301	FMC QUAD UKW TWIN Audio FM TWIN	TUKW Verstärker		
Karten für digitale Einga	nossionale				
QAM TWIN 3 QAM TWIN 5 QAM TWIN 6	 ☑ QAM 641 ☑ QAM 642 	COFDM DUO S2	DVB-S/PAL TWIN DVB-S/PAL TDD VVB-S/PAL DDD VVB-S/PAL DUD	DVB-T/PAL TWIN	I▼ DVB-C/PAL TWIN
	🔽 QAM QUAD		DVB-S/M TWIN	DVB-T/M TWIN	DVB-C/M TWIN
QAM TWIN 552	✓ V514	TQAM TWIN 6	I▼ V611	₩ V711	✓ V811
QAM TWIN 6 S2		✓ V503	I▼ V612	₩ V712	✓ V812
QAM 621			PAL DUAD-2		
V502		₩ V504	PAL DIIAD-4		
I✔ V505			₩ V614-2		
QAM DUO 7 S2			V614-4		
₩ V512					
			VB-S/FM DUO	🔽 DTU	DVB-C/FM TWIN
QAM ROUTER	✓ V532		VB-S/FM QUAD	₩ V311	DVB-C/FM Octopus
✓ V534	QAM Fremdproduk	t	VB-S/FM Octopus	TTU DUO	
Karten mit ASI-Eingang		1	Karten mit ASI-Ausgang		
₩ V202	▼ V212	∇ V222	✓ V251	₩ V241	▼ V231
		₩ V228	₩ V252		
			▼ V253		
Kartentypen des aktueller	n Projektes können nicht de	aktiviert werden.			
Kartenarchiv		Sch	ließen		Erweiterte Funktionen

3 Planungsfenster der Grundeinheit



Die X-QAM 641 / X-QAM 642 wird nach Auslesen der Grundeinheit im Planungsfenster der Grundeinheit angezeigt.

Geräte-Typ	Hardwa	rekonfiguration Eingän	ge belegen			Grundeinheit Ausle	esen
						Program	mieren
Einsteckkarten							
Kartentyp		Kanal A	Kanal B	HF-Parameter A	HF-Parameter B	Status	
1. QAM 641	•	v.	v	K 2 / 50,5 MHz 💌	Y	?	Detai
QAM 642	•		Y	\$ 2 / 113.0 MHz 💌	S 4 / 128,5 MHz 💌	3	Detai
unbekannt	•	•	Y				Detai
unbekannt		•	·		-		Deta
unbekannt			÷			[Deta
unbekannt	•		V		7		Detai
unbekannt	•		Ý	·	Ψ		Deta
unbekannt	•	·	¥		*	1	Detai
					Gesamte Kopfstelle		
Kartentypen	lesen		Schließen	1	System auslesen	System pro	grammierer

Um die zu empfangenden Transponder auszuwählen, muss zunächst im Basisgerät definiert werden, welche Satelliten-Ebenen angeschlossen sind. Dies geschieht unter "Eingänge belegen". In der Abbildung unten sehen Sie, welche Signale an den jeweiligen Eingängen zur Verfügung stehen.





Geräte-Typ	Hardwar	rekonfiguration Eingän	ge belegen			GR	indeinheit	
X-8 -						-	Ausle	asen
	-						Program	nmieren
Einsteckkarten								
Kartentyp		Kanal A	Kanal B	HF-Parameter A	HF-Parameter B	Sta	lus	
1. QAM 641	•	Y	¥	K 2 / 50,5 MHz 💌			?	Detail
2. QAM 642	-	· ·	Y	\$ 2 / 113.0 MHz	S 4 / 128,5 MHz		?	Detail
unbekannt	-	•	Ÿ	-				Detai
unbekannt		•	· ·	-			_	Detai
unbekannt	•		Ŧ					Detai
unbekannt	•	•	v.	-				Detai
unbekannt	•		Ý	-				Detai
unbekannt	•	•	Ÿ					Detail
					Gesamte Koofstelle			

Im Planungsfenster der Grundeinheit werden unter "HF-Parameter A" und "HF-Parameter B" die Ausgangskanäle der X-QAM 641 / X-QAM 642 Karte ausgewählt, also die Kanäle, in denen die aus den DVB-S(2) zusammengestellten QAM-Kanäle ins Kabel eingespeist werden sollen.

Betätigt man jetzt den "Details"-Button, so öffnet sich das Fenster mit den Kartendetails. Hier werden alle für den Betrieb relevanten Einstellungen durchgeführt.



Drücken Sie die Taste "Details", um das Fenster "Detaileinstellungen" zu öffnen und wählen Sie hier den Reiter "Eingangsparameter". Hier können Sie unter "Kanal A1", "Kanal A2", sowie "Kanal B1" und "Kanal B2" die Transponder einstellen, die von der Karte empfangen werden sollen.

Wird im Planungsfenster der Grundeinheit der zu verarbeitende Satelliten-Transponder ausgewählt, so werden alle relevanten Eingangsparameter wie SAT-ZF, Symbolrate, TS-ID und ON-ID aus der SAT-Datenbank übernommen.

In1: Astra_19,20	60 · horz./H	igh <u>▼</u> lı	n2: Astra_23,5G0 · H	orz/Low	-	In3: Astia_	19,260 - horz / Hi	igh 💌 In4: Astra_23,5	GO - horz / Low 💌
Kanal A1									
Programmpaket:	ARD Digita	l 1 (TP71)	SAT-Frequenz:	1236	MHz	Symbolrate:	27,50 MS/s	Frontend aktiv	Signalqualtät prülen
TS-ID:	1101	dez	Eingang:	In1	-	Viterbirate:	auto 💌	Lock on TS-/ ON-ID	
ON-ID:	0001	dez	Suchmodus:	DVB-S	•	Status:			
Kanal A2									
Piograminpaket:	ARD Digita	I 2 (TP85)	SAT-Frequenz:	1510	MHz	Symbolrate:	27,50 MS/s	Frontend aktiv	Signalqualtät prülen
TS4D:	1073	dez	Eingang:	Int	-	Viterbirate:	auto 💌	Lock on TS-/ ON-ID	
ON-ID:	0001	dez	Suchmodus:	DVB-S	•	Status:			
Kanal B1									
Piogrammpaket:	ZDF Vision	(TP77)	- SAT-Frequenz:	1354	MHz	Symbolrate:	27,50 MS/s	Frontend aktiv	Signalqualtät prüřen
TS-ID:	1079	dez	Eingang:	In3	-	Viterbirate:	auto 💌	Lock on TS-/ ON-ID	
ON-ID:	0001	dez	Suchmodus:	DVB-S	•	Status:			
Kanal B2									
Piogrammpaket:	ARD Digita	I3(TP101)	SAT-Frequenz:	1822	MHz	Symbolrate:	27.50 MS/s	🔽 Frontend aktiv	Signalqualität prülen
TS-ID:	1201	dez	Eingang:	In3	-	Viterbirate:	auto 💌	Lock on TS-/ ON-ID	§ 72
ON-ID:	0001	dez	Suchmodus:	DVB-S	-	Status:			
				11.5	1000				

4.1 Manuelle Transponderauswahl

Bei der manuellen Transponderauswahl müssen die SAT-ZF, die Symbolrate, die TS-ID und die ON-ID manuell eingegeben werden. Bitte achten Sie auf die korrekte Eingabe, da die Signale sonst nicht verarbeitet werden können.



Durch klicken auf die Auswahlbox "Frontend aktiv" kann das Frontend des jeweiligen Eingangs entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

4.3 Lock on TS-/ON-ID

Um das einloggen des Tuners auf einen ungewünschten Transponder zu verhindern, kann die Funktion "Lock on TS-/ ON-ID" aktiviert werden. Mit Aktivierung dieses Hakens wird der Tuner nur auf die eingegebenen Transponder IDs eingeloggt, fälschlicherweise oder ungewollt angelegte Eingangssignale werden nicht verarbeitet.

4.4 Signalqualität prüfen

Mit dem Button "Signalqualität prüfen" öffnet sich das Fenster mit den aktuell gemessenen Signalparametern. Die angezeigten Werte unterscheiden sich je nach Eingangssignal:

Signalqualität	(Kanal A1)
C/N:	
C/N-Reserve:	
V-BER:	
Messung	g beenden

5 Ausgangsparameter / Pegelanpassung



5.1 Ausgangsparameter

Im Feld Ausgangsparameter werden alle relevanten Parameter für das Ausgangssignal konfiguriert. Hier wird der Ausgangskanal festgelegt, aktiviert oder deaktiviert, das Spektrum invertiert, die Symbolrate angepasst und die Modulationsart festgelegt.

Ausgangsparameter X-QAM 641:

Ausgangskanal:	K2 -	Ausgangsfrequenz	050.5	MHz				🔽 aktiv	
Modulationsart:	64 GAM -	Symboliate:	6.900 -	MS/s	Spektrum	• rom	C inv	Pegel	
			1		Status:				
Ausgang A2									1
Ausgangskanal:	frei 🖛	Ausgangsfrequenz.	058,5	MHz				🔽 aktiv	
Modulationsart:	64 QAM 💌	Symboliate:	6.900 💌	MS/s	Spektrum	🕫 rom	C inv	Pegel	
					Status:				
Ausgang A3									
Ausgangskanal:	frei	Ausgangsfrequenz	068,5	MHz				🔽 aktiv	
Modulationsart:	64 QAM 💌	Symboliate:	6.900 💌	MS/s	Spektrum	🔎 rom	C inv	Pegel	
Kanalraster B:	8.00 💌 MHz				Status:				
Ausgang A4									-
Ausgangskanal:	frei	Ausgangstrequenz	074,5	MHz				🔽 aktiv	
Modulationsart:	64 QAM 💌	Symbolitate:	6,900 💌	MS/s	Spektrum	🖲 norm	C inv	Pegel	
					Status:				



Ausgangsparameter X-QAM 642:

attentyp: V014	Vers	ion:						Karle programmieren	Karte auslese
ngangsparameter	Ausgangsparameter	SI-/PSI-Konfiguratio	n OníneS	ervicefilte	r.				
Ausgang A1 Ausgangskanal: Modulationsait: Kanalraster A:	K 2 • 64 QAM • 8,00 • MHz	Ausgangsfiequenz: Symboliate:	050.5 6,900 💌	MHz MS/s	KanalfilterA: Spektium: Status	Nein 🔹 norm	€ inv	I aktiv Pegel	
Ausgang A2 Ausgangskanal: Modulationsart:	КЗ 💌 64 QAM 💌	Ausgangsfiequenz: Symboliate:	057,5 6,900 -	MHz MS/s	Spektium: Status	☞ norm	() inv	<section-header> aktiv Pegel</section-header>	
Ausgang B1 Ausgangskanal: Modulationsart: Kanalraster B:	S 4 • 256 QAM • 8.00 • MHz	Ausgangsfiequenz: Symboliate:	128.5 6,900 💌	MHz MS/s	Kanalfilter B: Spektium: Status:	Nein (* norm	.▼ Cinv	✓ aktiv Pegel	
Ausgang B2 Ausgangskanal: Modulationsait:	ter ▼ 256 QAM ▼	Ausgangsfiequenz: Symboliate:	136.5 6,900 💌	MHz MS/s	Spektium: Status	(* norm	⊂ inv	I aktiv Pegel	

5.2 Pegelanpassung

Die Pegelanpassung der einzelnen Ausgangskanäle erfolgt elektronisch über die HE Programmiersoftware. Durch Klicken auf den Button "Pegelanpassung" öffnet sich folgendes Fenster:

Anpassung					×
Ausgangsp	egel	_	10000	_	
Kanal A1:	0.0 dB	-	Kanal B1:	0.0 dB	-
Kanal A2:	0.0 dB		Kanal B2:	0.0 dB	-
Param	eter lesen		Param	eter schreib	en
		Schli	eßen		

Durch den Button "Parameter lesen" werden zunächst die aktuell eingespeicherten Werte aus der Karte gelesen. Durchgeführte Änderungen werden erst durch "Parameter schreiben" in die Karte geschrieben und aktiviert.

6 SI-PSI Konfiguration



Die Ansicht unter dem Reiter "SI-/PSI-Konfiguration" unterscheidet sich für die Kanäle A1 bis A4 (X-QAM 641) bzw. A1, A2, B1 und B2 (X-QAM 642) nicht.

SI-PSI Konfiguration X-QAM 641:

uusgang A1 Ausgang A2 Ausgang A3 Ausgang A4		
Palameter des zu bealbetenden CA_descriptors() CAT bealbeten CA_system_ID: 0000 hes Operator_ID: 0000	hex	
PID-Hemaping PID: koine hex <u>Hinzufügen</u> <u>Lösch</u> PID-Fiter - PID-Remapping auf IFFF	nen	
	Schligfen	Kada anu shata

SI-PSI Konfiguration X-QAM 642:



6.1 CAT bearbeiten

Verwenden Sie diese Funktion in dem Fall, dass eine Operator ID manipuliert werden soll.

6.2 PID-Remapping

An dieser Stelle können bis zu vier PID-Remap-Filter gesetzt werden.

8 Technische Daten



Тур		X-QAM 641	X-QAM 642		
Bestellnummer		380 641	380 642		
DVB-S(2)-Demodulator					
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75			
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	920 - 2150			
Eingangspegel	[dBµV]	50 - 80			
Eingangssymbolrate	[MS/s]	DVB-S: 1 - 45; DVB-S2: 2 - 47 (QPSK), 2 - 31,5 (8PSK)			
DVB-S Viterbi		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7; 7/8			
DVB-S2 LDPC		1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10			
DVB-S2 Roll-off-factors		0,20-; 0,25, 0,35			
DVB-S2 Modulation		QPSK, 8PSK			
QAM-Modulator					
Modulation		16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM			
Signalverarbeitung		gemäß DVB-Standard			
Spektrumsformung cos-roll-off	[%]	15			
FEC		Reed-Solomon (204,188)			
Ausgangssymbolrate	[MS/s]	1 - 7,49			
Bandbreite	[MHz]	2 - 10			
Bruttodatenrate	[MBit/s]	maximal 55,2			
TS-Bearbeitung					
Datenratenanpassung					
PCR-Korrektur		M			
NIT-Handling					
PID Remapping					
HF-Ausgang	1	I			
Kanalbelegung		1 x 4	2 x 2		
MER (Equalizer, 64 QAM)	[dB]	typ.≥ 45	typ.≥ 44		
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75			
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862 (K2 - K69) in 0,1-MHz-Schritten einstellbar			
Ausgangspegel	[dBµV]	8096, einstellbar			
Nebenwellenabstand 40 - 862 MHz > 950 MHz	[dB]	$>$ 60 diskrete Störer / $>$ 57 rauschähnliche Störer $>$ 20 bezogen auf 100 dB μV Systempegel und 90 dB μV Betriebspegel			
Allgemeine Daten		·			
Leistungsaufnahme	[W]	10,7	13,7		
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0	+50		

Technische Verrbesserung, Änderung im Design und Irrtümer vorbehalten



ASTRO Bit GmbH

Olefant 1–3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg) Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10 eMail: kontakt@astro.kom.de, www.astro-kom.de