

Montageanleitung



SDH 85 SDH 130

Dachsparrenhalter



1. Eine ausreichende Anzahl von Dachziegeln entfernen.
2. Dachsparrenhalter auf die Breite der Dachsparren oder der Konterlattung ziehen.
3. Markierungen für Schraubenlöcher auf den Dachsparren oder der Konterlattung anbringen.
4. Schraubenlöcher mit einem Bohrer \varnothing 6,5 mm vorbohren.
5. Dachsparrenhalter mit den Befestigungsschrauben auf den Dachsparren oder der Konterlattung mit einem Gabelschlüssel SW 19 festschrauben.
6. Feststellschraube des Teleskoprohres mit einem Gabelschlüssel SW 19 festziehen.
7. Erdungsdraht (16 mm Kupfer oder 25 mm Aluminium) in die Erdungsklemme einführen und die Mutter mit einem Gabelschlüssel SW 17 festziehen.
8. Mast montieren und entlang des Teleskoprohres so verschieben, dass das Abdeckblech in den Verbund der Dachziegel passt.
9. Abdeckblech und den Abdeckkragen über die Mastspitze ziehen.
10. Mast mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht ausrichten.
11. Klemmschrauben am Mastfuß mit einem Ringschlüssel SW 19 fest anziehen.
12. Abdeckblech auf den Mast aufsetzen und den oberen Rand und die seitlichen Ränder des Bleches ca. 2 cm nach oben falzen, um eintretenden Niederschlag sicher auf die darunterliegende Eindeckung zu leiten.
13. Abdeckkragen über den Einführstützen des Abdeckbleches ziehen.
14. Dach eindecken.
15. Parabolantenne montieren. Maximale Einspannhöhe 1m. Beim SDH 130 kann oberhalb der Parabolantenne eine Rundfunk-/DVB-T2-Antenne angebracht werden.

Technische Daten siehe QR-Code



82 938 500 01DE